





マイクロコンポーネントMDシステム

型UX-QD70-S/-B







デモ表示について(初めてお使いになるとき)

本機にはデモ表示機能が用意されています。

電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓に本機の特長や機能などを 表示するデモ表示が自動的に始まります。ご使用前に以下の操作をして デモ表示が出ないようにしてください。

電源が「切」のとき、本体の 〇 添添を2秒以上押します。

「DEMO CLEAR」が表示されます。

詳しくは、「デモ表示が出ないようにする | (☞ 14ページ)をご覧ください。

省エネ回路により本体部は、 電源待機時 消費電力 0.9 W













AV COMPULINK DLP Digital Direct Progressive

お買い上げいただきありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめに

進 備

基本操作

ラジオを聞く

ディスクを 再牛する

テープを 再生する

他の機器の 音声を聞く

> MDを 再牛する

録音する

MDを 編集する

タイマー・他

知っておいて ほしいこと

もくじ

もっともよく使う機能によく使います! のマークをつけてあります。これだけでひととおり使いこなせます。

はじめに	ページ
安全上のご注意	4
付属品	6
準備	ページ
各部の説明ページ	
本体前面 リモコンについて	
リモコンに乾電池を入れる	
リモコンでテレビを操作する 接 続	
アンテナを接続する	10
スピーカーを接続する 他の機器を接続する	
テレビを接続する	13
よりきれいな映像を楽しみたいときは 電源プラグを接続する	
デモ表示が出ないようにする	14
基本操作	ページ
基本操作	
時計を合わせる	
音量を調節するよく使いま	
一時的に消音する	
重低音を強調する 音質を調節する	
ディマー	
タッチイルミネーション	
カラーパターンを変更する	1 /
ラジオを聞く	ページ
ラジオを聞くよく使いま な 放送局を選ぶ	
放送局を記憶させる(プリセット)	
放送局を呼び出す	
表示窓の表示を変える	
ディスクを再生する	
DVD/CDの基本操作 再生する	<u></u> 20 す!20
表示窓の表示を変える	22
約10秒前から再生し直す [ちょっと見バック	·]22
停止する	
一時停止する	23
画像を1コマずつ送る	23
早送り/早戻し よく使いま スローモーション再生する[スロー再生	<u>: 1</u> 23]23
頭出しする よく使いま	す !23

	数字ボタンで頭出しをする(ダイレクト再生)	
_	メニューから選ぶ	
ט	VD/CDプレイヤーの便利な機能	
	音声を切り換える よく使います 字幕を切り換える	125
	アングル (角度) を切り換える	ZC
	画像を拡大する[ズーム]	
	画質を調節する[VFP]	
	サラウンド感を出す[3Dフォニック]	
	再生レベルを調節する[DVDレベル].	
	よりきれいな映像を楽しむ[プログレッシブ].	
	ボーナスグループを再生する	29
	静止画を見る[B.S.P.]	
	プログラム再生	
	ランダム再生	
_	リピート再生	32
人	. テータスバーとメニューバー ステータスバーとメニューバーを使う	
	イナータスハーとメニューハーを使う 指定した範囲をくり返し再生する[A-Bリピート].	
	時間を指定する「タイムサーチ」	
NΛ	P3/WMA/JPEGディスクを再生する	
IVI	再生する	
各	種設定	37
Н	基本操作	
	言語設定画面	
	映像設定画面	
	音声設定画面	
	その他設定画面	
言	語コード一覧	. 39
テ	ープを再生する^^^^	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ŧ	ープを再生する よく使います	40
	表示窓の表示を変える	
(H	!の機器の音声を聞く ^	
他	の機器の音声を聞く	
	他の機器の音声入力レベルを調節する	
	表示窓の表示を変える	42
M		
	Dを再生する ^	ミー ジ
M		・ージ . 43
M	Dを再生する MDを聞く よく使います	. 43 ! 43
ΙVI	Dを再生するよく使います 表示窓の表示を変える	. 43 ! 43 44
ΙVI	Dを再生する	. 43 ! 43 44 44
ΙVI	Dを再生するよく使います MDを聞く	. 43 ! 43 44 44
IVI	Dを再生する	. 43 ! 43 44 44 45
M	Dを再生する	. 43 ! 43 44 44 45 45
M	Dを再生する	. 43 ! 43 44 44 45 46

録音する	ページ
MDに録音する	よく使います! 48
ディスクをまるごと1枚録	
録音を途中でやめる	
ディスクの中の 1 曲だける	
ディスクの途中の曲から最後のE	
ディスクをプログラム録:	
MDへの録音について(知っておし	
ラジオやテープ、他の機器の	
録音をやめる	50
テープに録音する	
録音を途中でやめる	
ディスクやMDの中の1曲だ	
ディスクやMDの途中の曲から最後の	
ディスクやMDをプログラ 曲間にあき(ブランク)を作ら	
一面同にのさ(ブラブグ)を1F5 録音済みのテープの音を2	
	月9ひと
MDを編集する	ページ
編集の前に/タイトルをつ	ナる 53
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいてに	ける53 ましいこと53
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいてに タイトルをつける/編集す	ける 53 ましいこと 53 「る53
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいては タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた	ける53 ましいこと53 「る53
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいては タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字	ける53 ましいこと 53 る53
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいては タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する	ける53 ましいこと53 る53 54
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいてに タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する	ける53 ましいこと53 「る54
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいてに タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する	ける53 ましいこと53 る54 54 55 E)55
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいては タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する 曲を2つに分ける(DIVID 曲をつなげる(JOIN) 曲を移動する(MOVE)	ける53 ましいこと53 る54 54 55 E)55 56
編集の前に/タイトルをつ編集の前に知っておいてはタイトルをつける/編集するタイトル入力に使える文字 曲を編集する	ける53 ましいこと53 る54 54 55 E)55 E)56
編集の前に/タイトルをつ編集の前に知っておいてはタイトルをつける/編集すタイトル入力のしかたタイトル入力に使える文字 曲を編集する	ける53 ましいこと53 る54 54 55 E)55 E)56 よく使います!57
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいては タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する 曲を2つに分ける(DIVID 曲をつなげる(JOIN) 曲を移動する(MOVE) 曲を削除する(ERASE) 全曲を削除する(ALL ERASE)	ける 53 ましいこと 53 る 54 54 55 E) 55 E) 56 よく使います! 57 よく使います! 57
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいては タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する 曲を2つに分ける(DIVID 曲をつなげる(JOIN) 曲を移動する(MOVE) 曲を削除する(ERASE) 全曲を削除する(ALL ERASE) グループ単位で編集する グループをつくる(FORM	ける53 ましいこと53 る54 た55 E)55 E)56 よく使います!57 よく使います!57
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいてに タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する	ける53 ましいこと53 る54 こ55 E)56 E)56 よく使います! 57 よく使います! 57
編集の前に/タイトルをつ 編集の前に知っておいては タイトルをつける/編集す タイトル入力のしかた タイトル入力に使える文字 曲を編集する 曲を2つに分ける(DIVID 曲をつなげる(JOIN) 曲を移動する(MOVE) 曲を削除する(ERASE) 全曲を削除する(ALL ERASE) グループ単位で編集する グループをつくる(FORM	ける53 ましいこと53 る54 こ55 E)56 E)56 よく使います! 57 よく使います! 57

商標と著作権

- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、MLP Lossless及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 本機はデジタル・シアター・システムズ社からの実施権に基づき製造されています。
 - 【【 、DTSおよびDTS 2.0+DIGITAL OUTは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。
- ・ 本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上 映、演奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- DVDロゴは、DVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

グループをJなける(JUIN GR) グループを移動する(MOVE GR) グループを解除する(UNGROUP/UNGR ALL グループを削除する(ERASE GR)	60
タイマー・他	ページ
タイマーを使う	62
おやすみタイマー	
録音タイマー	
再生タイマー	
オートスタンバイ	
チャイルドロック	
AVコンピュリンクの活用	
接続と設定をする	
操作方法	00
知っておいてほしいこと	ページ
知っておいてほしいこと	ページ
知っておいてほしいこと 使用上のご注意 本機の置き場所について	ページ
知っておいてほしいこと 使用上のご注意 本機の置き場所について 露、水滴がついたら	ページ 69 69
知っておいてほしいこと 使用上のご注意	~- ୬ 69 69 69
知っておいてほしいこと 使用上のご注意	~- ½ 69 69 69
知っておいてほしいこと 使用上のご注意	~- ÿ 69 69 69 69
知っておいてほしいこと 使用上のご注意 本機の置き場所について 露、水滴がついたら 本体の掃除 ステレオを聞くときのエチケット 再生できるディスク 再生できないディスク 再生できないディスク	~- 5 69 69 69 69 70
知っておいてほしいこと 使用上のご注意	~- 5 69 69 69 70 70
知っておいてほしいこと 使用上のご注意 本機の置き場所について 露、水滴がついたら 本体の掃除 ステレオを聞くときのエチケット 再生できるディスク 再生できないディスク 再生できないディスク	~-5 69 69 69 70 70 70

本書の見かた

主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。本体に同じマークのボタンがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。

索 引......79

・ どの種類のディスクで操作できるのかを、以下のマークでお知らせしています。

MP3 JPEG

- 本書内のイラストやテレビ画面は、説明のため簡略化や誇張をしているものがあります。
- 「DVD VR」は、DVD VRフォーマットで記録されたDVDのことです。
- "VCD"は"ビデオCD"の略です。
- "SVCD"は"スーパービデオCD"の略です。

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される | 内容を示しています。
- ⚠注意

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「傷害を負ったり物的損害が想定され る |内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号





















↑ 警告



万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめる。

電源プラグを抜く

- 煙が出ていたりへんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など) すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。

このような異常が発生したまま使用していると、火 災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確 認してから販売店に修理を依頼してください。お客 様による修理は危険ですから絶対におやめくださ い。



分解や改造をしない。

分解禁止

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼 ください。



風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

⚠警告



交流100V(ボルト)以外の 電源電圧で使用しない。

火災の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use only in Japan and can not be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電 源コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災 や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぐらついた台の上や傾いた 所など不安定な場所に置か ない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けが の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源プラグを抜

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



可動部の作動中には無理な操作を加えない。

一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤動作や故障の原因となることがあります。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続したコードや電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎ ない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に接続したテレビやアンプなどの音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。



ディスク挿入口に、手を入 れない。

手を挟まれないよう注意

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

注意



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない

- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておくもし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

付属品

リモコン(1個)


(RM-SUXQD70-S)

単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用) FM簡易型アンテナ (1 本) AMループアンテナ (1個)











ビデオコード(1本)




本体前面




- * 電源「切」のとき赤色に点灯します。電源「入」のとき緑色に点灯します。
- *2 ステレオミニプラグ付きのヘッドホン(市販品)を接続します。接続するとスピーカーから音が出なくなります。


16 27 **ウ**/I オーディオ 16 16 16 42 18-17 20-43 ⇥ ✐♥ 40 23 -16 9 9 9 22,40,43-23,40,43 23, 40, 43 44, 59 --23 24 -24 19, 21, 25, 53 21, 25, 35 37 33 62--17 67 15,63 19, 22, 41, 42 1 2 3 \$ GHI \$ JKL /\ MNO 4 5 6 22 数字ボタン 19, 55, 62, 65 7 8 9 15, 19, 24, 54 (D) 31, 54, 55, 58, 66 32,46 55 46 18, 30, 45 58 40、51) 💬 📆 48 48 48 17 16-16 26 25 26 26 27,28 22 29 28 フタの開けかた

リモコンに乾雷池を入れる





リモコン内部の極性(⊕/⊕)表示に合わせて 正しく入れてください。



ご注意

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電 池と交換してください。
- ・乾電池は、「安全上のご注意(☞6ページ)」をお読 みの上、正しく取り扱ってください。


リモコンの操作

- リモコンを使うときは、本体正面に向けて操作し てください。
- 操作が可能な距離は本体のリモコン受光部から約 5m以内です。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操 作できなくなったときは、新しい乾電池と交換し てください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないで ください。

備

このページは、本機のリモコンでテレビも操作 したい場合にお読みください。

リモコンでテレビを操作する



テレビのメーカー(メーカーコード)を設定する

1 TV/オーディオ切換スイッチを TV側にする



2 ()を押し続ける

(手順4が終わるまで押したままにしてください。)

- 3 (決定)を押して離す
- 4 数字ボタン(1~9、0)を押す

: お買い上げ時の設定

ビクター	01, 02, 03
アイワ	28, 29
NEC	15

コルティナ	31、32、33、34
サンヨー	04、05、06
シャープ	07、08
ソニー	11、12、13
東芝	14
パイオニア	16
日立	17、18
フィリップス	30
富士通ゼネラル	09、10
フナイ	19、20、21、22
松下	23、24、25、26
三菱	27

例: 08:0→8 12:1→2

20:2→0 の順に押します。

2つ以上の番号(メーカーコード)があるメーカーの場合、順番に試してみて正しく動作する番号を選んでください。

お知らせ

メーカーコードは変更される場合があり、上記の メーカー製テレビでも操作できない場合がありま す。

5 () を離す

テレビを操作する

リモコンをテレビに向けて操作します。

Ф/I TV	電源を「入」/「切」する		
TVチャンネル	チャンネルを変える		
TV===	音量を調節する		
11~ (10) / (12) (12) / (10)	^{ォーティォ}		
TV/ビデオ	テレビとビデオ入力を切 り換える		

^{*1} TV/オーディオ切換スイッチを、前もってTV 側に切り換えておいてください。

お知らせ

リモコンの電池を交換したときは、メーカー設定を やり直してください。








電源プラグの接続

デモ表示が 出ないようにする

アンテナを接続する




3 接続したAMループアンテナを左右に回して 最も受信状態の良い方向に向けて置きます。 AMループアンテナは、本体からできるだけ離 して置いてください。

トのイラストのように二本


とも接続します。

取ります。


- AMループアンテナは、金属製の机の上やテレビ、 パソコンなどの近くに置かないでください。受信 感度が悪くなります。
- ■付属のAMループアンテナではうまく受信できないとき








最も受信状態の良い位置と方向にまっすぐ伸ばしてセロハンテープなどで固定します。




■付属のFM簡易型アンテナではうまく受信できないときや、マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき



付属品以外のアンテナを接続する際の詳細に ついては、アンテナおよび変換器の取扱説明 書を参照してください。 アンテナの

スピーカーを接続する


接続後、スピーカーコードを軽く引っ張っ て抜けないことを確認してください。



- スピーカー端子の⊕と⊖をショートさせないで ください。故障の原因となります。
- 他のスピーカーとは、一緒に接続しないでくだ。 さい。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因 となります。
- 本機のスピーカーは防磁設計(JEITA仕様)に なっておりますが、設置方法によってはテレビ に色ムラを生ずることがあります。

次の点にご注意ください。


- 1. 必ずテレビの主電源スイッチを「切」にして から設置してください。また、テレビの主電 源スイッチは、切ってから30分程度待って から「入」にしてください。
- 2. テレビの種類によって万一、色ムラが生じた ときはテレビとスピーカーを10cm以上離 してください。



- スピーカーコードの接続を間違えると、ステレオ感 や音質がそこなわれます。
- 本機に接続できるスピーカーのインピーダンスは、 $4\Omega\sim16\Omega$ です。
- 本機の内部で、発生した熱を放出するために、両側 にスピーカーを設置したり、物を置いたりするとき は、1cm以上間隔をあけてください。

他の機器を接続する


この項目は、本機に他のオーディオ機器を接続して使う場合にお読みください。



ご注意

・接続するときは、本機だけでなく、接続する機器 も必ず電源を「切」にしてください。


デジタル機器と接続する



ご注意

- ・出力される信号の詳細については38ページ「デジタルOUTの設定項目と出力信号の関係一覧」をご覧ください。
- ・ドルビーデジタルデコーダーの機能を持った機器と接続した場合、本機のデジタル音声出力からの音声に対して、本機の「音声設定画面」(☞38ページ)の[Dレンジコントロール]の設定は無効となります。
- デジタル入力端子はPCM音声に対応しています。BSデジタル放送などのAAC音声には対応していません。
- ・デジタル出力を使用する時は、3Dフォニックを オフにしてください。(☞27ページ)

テレビを接続する



ご注意

本機とテレビ(またはモニター)は、ビデオデッキなどを経由せず、直接つないでください。再生中に画像が乱れることがあります。(コピープロテクションシステムによるもので、故障ではありません)



また本機とビデオデッキ内蔵テレビ(テレビデオ)をつないだときも、再生中に画像が乱れることがあります。


お知らせ

・お使いのテレビにあわせて、TVタイプの設定を 行ってください。(☞37ページ)

よりきれいな映像を楽しみたいときは

付属のビデオコードのかわりに以下のコードを使うと、よりきれいな映像をお楽しみいただけます。

Sビデオコードで接続する



お知らせ

_ スピーカー

の接続


アンテナの

接続


・本機のS映像出力端子は、S1およびS2映像信号に対応しています。S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を合わせた信号です。接続したテレビがS1またはS2映像信号対応機種のとき、この信号を検知すると自動的に画面サイズを変更します。

D端子用ビデオコードで接続する

Sビデオコードよりも、さらにきれいな映像をお楽 しみいただけます。



■ D端子コネクターの外しかた




ご注意

Sビデオコード、D端子用ビデオコードはどちらかを使用してください。両方を使用すると、映像が正しく再生されないことがあります。

- ・本機のD映像端子はD2信号まで対応します。
- 本機は、D1~D4映像入力を持つテレビと接続できます。
- プログレッシブモード(☞28ページ)で映像をお楽しみいただくためには、テレビがD2映像入力以上に対応している必要があります。

電源プラグを接続する

家庭用コンセント (AC100V、50Hz/60Hz)



- ・電源プラグは、すべての接続が終わってから差し込んでください。
- ・長期間使用しないときは、コンセントから電源プラ グを抜き、安全と節電に心がけてください。
- ・電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が 1分以上続くと、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

デモ表示が出ないようにする

電源プラグを家庭用コンセントに接続すると、表示窓に「DEMO START!」と表示され、デモ表示が始まります。ご使用の前にデモ表示が出ないよう(DEMO CLEAR)にしてください。


■電源[切]のとき

本体の○‱を「DEMO CLEAR」が表示されるまで押し続ける

これ以後は、電源プラグを抜き差ししてもデモ表示は行われません。

- ・デモを再表示したいときは、電源「切」のとき、本体の◎‱を「Hello」が表示されるまで押し続けます。
- 「デモ表示」のときは、電源「入」の状態になります。
- ・デモ表示中に、本機のいずれかのボタンを押すと「DEMO OFF」と表示され、デモ表示が解除されます。(電源プラグを抜き差しすると、再度デモ表示が始まります。)

進



ご注意

・数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換 マーティォ ロスイッチを「オーディオ」側にしてください。 ™ 🚽

時計を合わせる

電源が「入/切」どちらの状態でも操作できます。

例:水曜日の午前10時10分に合わせるとき

を押す

Sun.

「時」を合わせる

または





- 戻す 進める
- 押し続けると連続して変わります。
- 数字ボタンも使えます。 下の「数字ボタンの使い方」をご覧ください。

数字ボタンの使いた

TV/オーディオ切換スイッチを「オーディ *ティネ [aft]

例: 3:3

20:**(+10)** → **(10)**

13:(+10) →(3)

23: (+10) → (+10) → (3)

10:00 Sun.

◯ または(淀)を押す

を押すと手順2に戻れます。

4 「分」を合わせる

• やり方は手順2と同様です。

一または(注)を押す

「曜日」を合わせる

(₹₹)

戻す 進める





• 押すごとに変わります。

Wed.

• それぞれ次の曜日の略です。

Sun. → Sunday (日曜日) Mon. → Monday (月曜日)

Tue. → Tuesday (火曜日) Wed. → Wednesday (水曜日)

Thu. → Thursday (木曜日)
Fri. → Friday (金曜日)
Sat. → Saturday (土曜日)

7) または(タピ)を押す

• 合わせた「分」の0秒から時計が動きはじめます。

お知らせ

・操作の途中で \bigcap^{CANCEL} を押すと前の手順に戻れます。

時計を合わせ直すには

時計/タイマー

を4回押して時計を表示させ、手順2から操 作します。

使用中に時計を表示させるには

をくり返し押します。

お知らせ

- ・本機の時計は24時間表示です。
- •月に1分程度のズレを生じます。
- 電源コードを抜いたり停電があったときは、時計 を合わせ直してください。

電源を入れる/切る よく使います!

^^^ (または本体の。゚゚)を押す

• 電源が「切」の状態で、次のいずれかを押したと きも電源が入ります。

リモコン:

本体:







ディスクやテープが入っているときは、再生が 始まります。

音量を調節する よく使います!



• 本体のVOLUMEつまみを回しても調節できま す。

• VOLUME 0~40の範囲で調節できます。

一時的に消音する

を押す

- 「FADE MUTING 」と表示され、音量が「O Iにな ります。
- もう一度押すと元の音量に戻ります。

重低音を強調する

AHB PRO

を押す

- 押すごとにON/OFFが切り換わります。
- [ON] のときは表示窓に **(AHB PRO)** が表示されます。
- AHB PROは、Active Hyper Bass PROの略です。

音質を調節する

サウンドモードを選ぶ

を押す

押すごとに、次のように切り換わります。

ROCK

: 低音と高音を強調した

設定。

POP

: ボーカルやナレーション

に向いた設定。

CLÁSSIC: 高音を強調した設定。

JAZZ

: ライブの臨場感を強調

した設定。

MÀNÚAL : 高音と低音をお好みで 調節できます(下記)。

フラット FLAT

: サウンドモード解除 (お買い上げ時の状態)。

サウンドモードが有効(「FLAT」以外)になって いるときは、表示窓にsoundが表示されます。

お知らせ

録音される音には影響しません。

お好みの音質に調節する

- を繰り返し押して「MANUAL」 1 を表示させる
- 低音を調節する → (一) (+)を押す 高音を調節する → (三)-(+) を押す
 - -5~+5の範囲で調節できます。
 - ・数秒後に自動で元のソース(音源)表示に戻ります。

お知らせ

サウンドモードが「MANUAL」以外のときは、「NO OPERATE と表示され、高音・低音を調節できません。

ディマー

表示窓とCDトレイ、およびVOLUMEのリングの照 明の明るさを変えることができます。

ディマー)を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。

►DIMMER 1 : カラーパターンは そのまま、やや暗くなる。 DIMMER 2 : さらに暗くなり、 青色になる。 DIMMER : 映像の出るディスクを **AUTO** 再生すると、自動で DIMMER 2の状態に なり、停止すると解除される。 ■ DIMMER OFF: ディマー解除

お知らせ

•カラーパターンを変更すると(\bigcirc を押すと)、 「DIMMER AUTO 以外のディマーは解除されます。


(お買い上げ時の状態)。

カラーパターンは消すことはできません。

• DIMMER 1 または2のとき、タッチイルミネー ション(啄下記)を動作させると、約5秒間DIM-MER OFFの状態になります。

タッチイルミネーション

電源が「切」のとき、図のマークの部分に触れると、表 示窓、CDトレイ、およびVOLUMEのリングが約5秒 間水色に点灯します。暗いところで時計を見るとき などに便利です。



電源が「入」のとき、この操作をすると、表示窓とCD トレイ、およびVOLUMEのリングのカラーパター ン(啄右記)が切り換わります。

カラーパターンの名前は表示されません。

タッチイルミネーションの設定

■ 電源[入]のとき

を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。

タッチイルミ ON: タッチイルミネーションが機能 します。(お買い上げ時の状態)

タッチイルミ OFF: タッチイルミネーションが解

除されます。

お知らせ

• 「タッチイルミ ON | のとき、電源が「切 | の状態でも 本体背面が暖かくなりますが、故障ではありません。

カラーパターンを変更する

(または本体の)を押す

• 押すごとに表示窓とCDトレイ、およびVOLUME のリングの色が次のように切り換わります。

▶ RAINBOW : 虹をイメージしたパターン。

OCEAN : 海をイメージしたパターン。

FLOWER : 花をイメージしたパターン。

GRADATION: 万華鏡のように様々な色があいれるパターン。

VIOLET : 落ち着いたスミレをイメージ

した色。

: 海辺でくつろぐビーナスを イメージした色。 **VENUS**

TURQUOISE: トルコ石の輝きをイメージした

: カラフルで可愛いキャンディー をイメージした色。 **CANDY**

CRYSTAL : 水晶の輝きをイメージした色。

PINK : 甘さあふれる桃をイメージした 色。

ORANGE : エネルギッシュなオレンジを イメージした色。

: 爽やかなライムをイメージした **GREEN**

: フレッシュなブルーベリーの青 をイメージした色。 **BLUE**

PURPLE : みずみずしいブドウの紫色を

イメージした色。


お知らせ

- ・表示窓とディスクトレイ、およびVOLUMEのリン グを別々の色にすることはできません。
- 本体及びリモコンを操作すると表示窓とディスク トレイ、およびVOLUMEのリングの色が約2秒間 水色になります。
- 録音が停止した時、表示窓とディスクトレイ、およ びVOLUMEのリングの色が赤色になり、録音が終 了したことをお知らせします。

次に操作をすると選ばれていたカラーパターンに

戻ります。

FMまたはAMを受信することができます。



ご注意

スイッチを「オーディオ」側にしてください。

放送局を選ぶ

🎮 をくり返し押して「FM」または 「AM」を選ぶ

例:FM放送を受信中の表示



2 🕶 または 💬 をくり返し押して、 聞きたい放送局(周波数)を選ぶ

オート選局(下記)もできます。

オート(自動)選局:

(M) または (M) を押し続け、周波数が変わり始 めたらボタンを離します。

途中で止めたいときは、一または・を押し ます。

• FMステレオ放送を受信すると、「STEREO |表示 が点灯します。

FMモードの切り換え:

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき、 ◯ を押し、音声をモノラルにする (「MONO」が点灯)と、聞きやすくなることがあ ります。もう一度 C を押すと自動的にステ レオ受信に戻ります。

お知らせ

- 本機は、テレビ1ch:95.75 MHz、2ch:101.75 MHz、3ch: 107.75 MHzの音声を受信すること ができます。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません。

放送局を記憶させる(プリセット)

FMを最大30局、AMを最大15局まで、それぞれ記 憶させることができます。

オート(自動)プリセット

FMとAMそれぞれについて操作してください。

<FMまたはAMを受信中に>

🏮 を2秒以上押す

- 受信できる放送局が自動で記憶され、その局の プリセット番号と受信周波数が表示されます。
- 受信できるすべての放送局が記憶されるか、プ リセットできる最大数まで記憶されると、自動 で終了します。
- 前に記憶されていた放送局があっても、新しく 記憶された放送局が上書きされます。

オートプリセットが終了すると、プリセット番号1に 記憶された放送局が受信されます。

お知らせ

雑音の多い放送局も記憶されることがあります。 このようなときはマニュアルプリセットで選び直 してください。

マニュアル(手動)プリセット

放送局を1つずつ記憶させます。

<プリセットしたい放送局を受信中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



2 ○を押す

プリセット番号が約5秒間点滅します。

- 3 プリセット番号が点滅している間に、数字ボタン(①~⑩、④)を押して記憶させたい番号を選ぶ
 - 「数字ボタンの使い方」(🖙 15ページ)をご覧く ださい。
 - ・ または を押して番号を順送りさせて選ぶ こともできます。
- 4 選んだ番号が点滅している間に○ を押す
 - 「STORED」と表示され、選んだ放送局が記憶されます。

お知らせ)-

・FMモード(☞18ページ)も記憶されます。 同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させる と、前の放送局の記憶は消えます。

放送局を呼び出す

<FMまたはAMを受信中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



- 2 数字ボタンで、呼び出したい放送局のプリセット番号を選ぶ
 - 「数字ボタンの使い方」(🖙 15ページ)をご覧く ださい。
 - ・ 会または を押して番号を順送りさせて選ぶこともできます。

放送局名を入力する

プリセット選局で記憶した放送局に、最大8文字の 局名をつけることができます。

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



2 (トラック) を押す

11・ワラッン)で局名を入力する

入力方法は「タイトル入力のしかた」(18754 ページ)をご覧ください。

4 (決定)を押す

• 「STORED」と表示され、入力した局名が登録 されます。


お知らせ

- 放送局名を入力したあと、あらためてオートプリセットやマニュアルプリセットを行うと、局名は削除されます。
- ・オート選局やマニュアル選局で聞いているとき は、放送局名を入力できません。


表示窓の表示を変える

表示/文字 を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。



DVD/CDの基本操作



再生する よく使います!

DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーディオ VR SVCD C D

(MP3/WMAとJPEGの再生については、35ページをご覧ください。)

1 本体の ፟ を押す

ディスクトレイが出ます。

2 ディスクをディスクトレイに置く



• 8センチディスクは内側の凹部に置きます。


3 🕞 を押す

■ DVDビデオの表示

再生中:







■ DVD VRの表示

再生中:



再生経過時間(一時停止中は点滅。)

停止中:




■ CDの表示

再生中:




停止中:



■ DVDオーディオの表示 再生中:



停止中:



- 総グループ数が表示されたあと、「G1」と「T1」 が表示されます。
- VCD(ビデオCD)/SVCD(スーパービデオCD)の表示 再生中:



• PBC表示は、PBCがオンのとき表示されます。



• 総トラック数が表示されたあと、「PBC」が表示されます。

お知らせ

- DVDでは、再生開始後にメニュー画面が表示される ことがあります。このようなときは、次のリモコンの ボタンを使って、希望の項目を選んで再生します。
 - で項目を選び、(無)を押す
 - ・数字ボタンで項目を選ぶ
- ディスク制作者の意図により、ここでの説明と異なる操作方法のものもあります。

テレビに表示されるメッセージ

ソース(音源)がDVDのとき、状況に応じて次の ように表示されます。

NOW READING

ディスク読み取り中です。しばらくお待ちくだ さい。

リージョン コード エラー! リージョンコード(番号)が異なるため再生で きません。(☞70ページ)

NO DISC

ディスクが入っていません。

OPEN

ディスクトレイを開いています。

CLOSE

ディスクトレイを閉じています。

このディスクは再生できません 再生できないディスクです。

テレビに一時的に表示されるマーク (オンスクリーンガイド)

: 再生(嗲 20ページ)

: 一時停止(☞ 23ページ)

: スロー再生(逆方向/順方向) (電 23ページ)

1 : 複数のアングルあり(☞ 26ページ)

())):複数の音声あり(🕫 25ページ)

(....) :複数の字幕あり(☞ 26ページ)

: そのディスクでは、行なった操作が禁止されています。

PBC(プレイバックコントロール)

- VCD(バージョン2.0)に記録されている、再生を コントロールするための信号です。PBC対応VCD に記録されているメニュー画面を使って、対話型 のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽し めます。PBCをオフにして再生したいときは、次 の操作を行なってください。
 - 停止中に見たいトラック番号を数字ボタンで 指定する
 - 停止中に
 または
 でトラック番号を指定
 し、
- VCDとSVCDをPBC再生中、1つ上の階層に戻る ときはプラフを押します。

表示窓の表示を変える

^{表示/文字} を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。

<再生中(または停止中)に>



約10秒前から再生し直す [ちょっと見バック]

DVD DVD ビデオ VR

<再生中に>

ちょっと見バック

を押す

お知らせ

- ディスクによってはこの操作ができないこと もあります。
- 一つ前のタイトルに戻ることはできません。

停止するよく使います!

DVD DVD DVD VCD オーディオ

MP3 WMA

<再生中に>

●●●を押す

あとで続きを再生する 「RESUME]

DVD DVD DVD VCD MP3

再生を途中で停止したとき、その場面から再び再生 することができます。

これを「リジューム」機能と呼びます。

中断したいとき

<再生中に> 次のいずれかを行います。

ひハ オーディオ

を押して電源を「切」にする。

ラジオ(FM/AM)など、他のソース(音源)に切り換える。*



つづきを再生したいとき

DVD を押す。

- ・プログラム再生やランダム再生では機能しません。
- 再生を再開する位置が、停止した位置と少し異なることがあります。
- ディスクのメニューが表示されているときは、リ ジューム機能が働かないことがあります。
- 停止位置とともに、そのときの音声言語、字幕言語、アングルも記憶されます。
- ・記憶した位置は、ディスクトレイを開けると取り消されます。また、再生中に を押すと 「RESUME」が消えて、記憶が取り消されます。
- ・お買い上げ時はリジュームが「オン(リジュームする)」に設定されています。「オフ(リジュームしない) |に設定することもできます(☞38ページ)

一時停止する

DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーディオ VB SVCD CD

MP3 JPEG

<再生中に>

€押す

- **※**を押すと、通常の再生に戻ります。
- JPEGディスクのスライドショー再生中は、本 体の(プログロー時停止しません。

画像を1コマずつ送る

DVD DVD VCD DVD ビデオ VB SVCD オーディオ

└(動画部のみ)

<一時停止中に>

⋓を押す

- 押すごとに、1コマずつ進みます。
- 本体の(こ)では操作できません。

早送り/早戻しょく使います!

DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーディオ VR SVCD C D

次の2つの方法があります。

<再生中に>

● または ● を押す

- 押すごとに、スピードが次のように変化します。
 - ×2→×5→×10→×20→×60
- 通常の再生に戻したいときはできを押します。

●前または・●を押し続ける

ボタンを押している間だけ、早送り/早戻しします。

お知らせ

- DVDビデオや、DVD VR、VCD、SVCDを早送り/早戻ししているとき、音声は出ません。
- オーディオCDやMP3/WMA、DVDオーディ オを早送り/早戻ししているときは、断続的に音 声が出ます。

スローモーション再生する [スロー再生]

DVD DVD VCD DVD ビデオ VR SVCD オーディオ

└(動画部のみ)

<一時停止中に>

◆スロー再生またはスロー再生 ◆を押す

押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

 $1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/8 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow 1/2$

● を押すと一時停止、 を押すと通常の再生に戻ります。

お知らせー

- 音声は再生されません。
- 逆方向では動きがなめらかにならない場合があります。
- VCDとSVCD、およびDVD VRでは、順方向の みスロー再生できます。

頭出しするよく使います!

DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーティオ VR **SVCD C D**

MP3 JPEG

└(PBC off)

<再生中に>

●前または、かりを押す

- 押すごとに前後のチャプター/トラック/ファイルの頭に移ります。
- タイトルやグループを選ぶときは (ペータ) を押します。

- DVDビデオ以外は停止中も操作ができます。
- ディスクによっては操作できないことがあります。

数字ボタンで頭出しをする (ダイレクト再生)

DVD DVD DVD VCD オーディオ ドーディオ VR SVCD C D

MP3 WMA JPEG

└(PBC off)

<再生中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



- 2 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して、再生したいチャプター/トラック番号を指定する
 - [数字ボタンの使い方] (№ 15ページ)をご覧ください。

お知らせ

- DVDオーディオ、オーディオCD、MP3/ WMA、JPEGは停止中も操作できます。
- ディスクによっては操作ができないこともあります。

メニューから選ぶ

DVD DVD DVD VCD ビデオ オーディオ VR SVCD

└(PBC off)

<停止中または再生中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



2 メニュー/ブレイリスト または トップメニュー/プログラム を押す

• ディスクのメニュー画面が表示されます。

3 (DVDビデオ、 DVDオーディオのみ)、または数字ボ タンを押して再生するところを選ぶ

- 「数字ボタンの使い方」(№ 15ページ)をご覧ください。
- ・メニュー画面に複数のページが用意されている
 ときは、
 ★前
 を押してページを切り
 換えます。

4 (決定)を押す

お知らせ

- ・DVDオーディオでは *=コークばクスドは使えません。
- メニュー画面が収録されていないディスクでは操作できません。
- ディスクによってはを押さなくても再生が始まります。

DVD VRの場合

<停止中または再生中に>

例




*2 プレイリストが収録されていないときは、表示されません。

2 <u>・</u>を押して、再生したい タイトルを選ぶ

3 (決定)を押す

- オリジナルプログラムから選んだときは、選ん だタイトルから連続して再生します。
- プレイリストから選んだときは、選んだタイト ルのみを再生します。

DVD/CDプレイヤーの便利な機能




音声を切り換える よく使います!

DVD DVD DVD VCD ビデオ オーディオ VR SVCD

<複数の音声が入ったディスクを再生中に>

1 _____を押す

例:DVDビデオのとき



・ を押すごとに音声の種類が切り換わります。 ▲ ▼ を押しても切り換わります。



2 (決定)を押す

・ とまたを押さなくても、数秒後に自動で切り換わります。

お知らせ

- メニューバー(MS 33ページ)で操作することもできます。
- "AA"などの言語コードについては、「言語コードー 覧」(☞ 39ページ)をご覧ください。
- DVDオーディオで、1/2に2チャンネル音声が、 2/2にダウンミックス禁止のマルチチャンネル音 声が収録されているときは、1/2のみ選択できます。

ご注意

・数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換 ォーティォ ロインチを「オーディオ」側にしてください。 ™

字幕を切り換える


DVD DVD SVCD DVD VB VB

└──(動画部のみ)

<複数の字幕が入ったディスクを再生中に>

1 一 を押す

例:



2 **(工)** を押して字幕の言語を 選ぶ

3 (決定)を押す

・ (対) を押さなくても、数秒後に自動で切り換わります。

お知らせ

- ・メニューバー(☞ 33ページ)で操作することもできます。
- SVCDの場合、手順1で を押すごとに字幕の種類、オン/オフが切り換わります。
- "AA"などの言語コードについては、「言語コードー 覧」(☞ 39ページ)をご覧ください。
- ディスクによっては字幕言語の表示方法が異なる ものもあります。

字幕を解除するには

を押して、「オフ」を選ぶ

アングル (角度)を切り換える


ロVD DVD ビデオ オーディオ

└──(動画部のみ)

<複数のアングルが入った場面を再生中に>

1 (一)を押す

例:



を押すごとにアングルが切り換わります。を押しても切り換わります。

2 (注)を押す

• (xi) を押さなくても、数秒後に自動で切り換わります。

お知らせー

メニューバー(16733ページ)で操作することもできます。

画像を拡大する[ズーム]

DVD DVD VCD DVD JPEG

└─(動画部のみ)

<再生中または一時停止中に>

1 (一を押す

- 押すごとに、倍率が変わります(OFF、ズーム 1~6)。
- JPEGディスクは、ズーム1、ズーム2、OFFと変わります。また、スライド再生中は倍率を変えることはできません。

2 (1) (2) を押して、見たい部分を選ぶ

尽注音

拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレることがあります。

画質を調節する[VFP]

DVD DVD DVD VCD JPEG

<再生中または一時停止中に>

٦. (VFP)を押す

例:

テレビ画面



現在のVFPモード

設定項目

: 画面の暗い部分と明るい部分の明 ガンマ

るさを変えずに、中間の明るさを調

節します。

(設定範囲: -3~+3)

: 画面の明るさを調節します。 明るさ

(設定範囲:-8~+8)

コントラスト:画面のコントラストを調節します。

(設定範囲:-7~+7)

: 画面の色の濃さを調節します。 色のこさ

(設定範囲:-7~+7)

色合い : 画面の色合いを調節します。

(設定範囲:-7~+7)

シャープネス:画面のシャープさを調節します。

(設定範囲:-8~+8)

を押してVFPモードを選ぶ

ノーマル : 通常はこれを選びます。

(調節はできません)→手順7へ

シネマ : 照明を落とした部屋で映画ソフト を鑑賞するのに向いています。

(調節はできません)→手順7へ

: お好みの画質に調節ができます。

ユーザー2

→手順3へ

3 (1) を押して、調節したい項 目を選ぶ

を押す

例:



5 (を押して数値を変更する)

(決定)を押す

他の項目も調節したいときは、手順3に戻ります。

(VFP)を押す

お知らせ

- 操作の途中で数秒間何も操作をしないと、それま での変更が自動で設定されます。
- VFPはVideo Fine Processorの略です。

サラウンド感を出す[3Dフォニック]

DVD DVD DVD VCD オーディオ MP3

二本のスピーカーで擬似的にサラウンドの効果を得 ることができます。

<再生中に>

3D PHONIC を押す

テレビ画面



• 押すごとに、次のように切り換わります。

アクション: アクション映画やスポーツ (ACTION) 番組など音の移動が激しい

ソフトに最適です。

ドラマ

: 包まれるような自然な雰囲 (DRAMA) 気によりリラックスして映

画が楽しめます。

シアター :劇場で映画を見ているよう (THEATER) な音響効果が楽しめます。

オフ (OFF)

:3Dフォニック解除 (お買い上げ時の状態)。

3Dフォニックが有効になっているときは、表 示窓に 3D PHONIC と表示されます。

- *1 MP3/WMAではテレビ画面右上に「3-D PHONIC ACTION はどと表示されます。
- スピーカー/ヘッドホンともに効果があります。
- 雑音が多いときや音が歪むときは、「オフ」にして ください。
- ディスクによっては操作できないものもありま
- ディスクによっては音声が大きくなるものもあり ます。

再生レベルを調節する 「ロVロレベル」

DVD DVD ビデオ オーディオ

DVDの音声は、他の種類のディスクよりも低いレベ ル(音量)で収録されている場合があります。この差 が気になるときはDVDレベル(DVD LEVEL)を調 節してください。

<再生中に>

でからながを押す

• 押すごとに、次のように切り換わります(本体の 表示窓に表示されます)。

NORMAL : DVDに収録されている音声レベル

MIDDLE : 音声レベルが少し高くなる

(お買い上げの時の状態)

HIGH : 音声レベルがさらに高くなる

• 再生される音を聞きながら、お好みのレベルを 選んでください。

お知らせ

- 設定したDVDレベルは、DVDの再生時のみ有効で
- DVDレベルを変えてもデジタル音声出力端子から の出力レベルは変わりません。
- 録音される音には影響しません。

よりきれいな映像を楽しむ[プログレッシブ]

本機をプログレッシブモードにすると、よりきれい な映像をお楽しみいただけます。

ご注意

____ プログレッシブモードで映像をお楽しみいただく ためには、次のことが必要です。

- ・本機と接続するテレビに、D入力端子(D1を除 く)がある
- 本機とテレビをD端子用ビデオコードで接続し ている(☞13ページ)

上記以外のときは、インターレースモードにして ください。プログレッシブモードにすると映像が 乱れることがあります。

お知らせ

いて

プログレッシブモード:

一度にすべての走査線を表示します。インター レースモードよりも高精細な映像を再現します。 インターレースモード:

従来の映像方式。プログレッシブモードの半分の 走査線を交互に表示します。

<ディスクを停止中に>

を押しつづける 7

• 現在のモードが本体の表示窓に表示されます。

2 モードが表示されている間 を押してモードを選ぶ

インターレースモード(お買い上げの時の状態)

INTERLACE



プログレッシブモード

PROGRESSIVE

3 モードが表示されている間に(衆) を押す

ボーナスグループを再生する

DVD オーディオ

DVDオーディオには、ボーナスグループと呼ばれる 特別なグループを収録したものがあります。



• 本体の表示窓に、「BONUS」表示が点灯しているときに操作できます。

<再生中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



2 ^{グループスキップ} をくり返し押してボーナ スグループを選ぶ

- テレビ画面と本体の表示窓に「KEY____」が表示されます。
- 3 数字ボタンを押して暗証番号(4ケタ)を入力する
 - ・暗証番号を知る方法は、ディスクによって異なります。
- 4 (決定)を押す
 - 正しい暗証番号を入力すると、「BONUS」表示 が消え、ボーナスグループの再生が始まります。
 - ・暗証番号を間違えたときは、もう一度、正しい暗 証番号を入力します。

静止画を見る[B.S.P.]

DVD オーディオ

DVDオーディオには、静止画が収録されているものがあります。この静止画の中にはB.S.P.(ブラウザブルスチルピクチャー)と呼ばれるものがあり、お好みでページをめくるように、静止画を切り換えることができます。




本体の表示窓に、「B.S.P」が点灯しているときに操作できます。

<再生中に>

- 1 (一)を押す
 - ・押すごとに、静止画が切り換わります。
 - でも選べます。

例:テレビ画面



2 (決定)を押す

・ たまを押さなくても、数秒後に自動で記憶されます。

お知らせ

・メニューバーで操作することもできます。 (☞33ページ)

プログラム再生

DVD DVD VCD オーディオ MP3

最大99のチャプター/トラックを好みの順番でプログラムできます。同じチャプター/トラックを何度もプログラムできます。

<停止中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする




2 e押して「PROGRAM」を選ぶ

・間違って2回以上押したときは、できた。 し押して「PROGRAM」を表示させます。



テレビ画面の例:DVDビデオのとき




3 数字ボタン(①~⑩、⑩)でプログラムする

表示例


■ DVDビデオのとき

最初にタイトル番号を選び、次にチャプター番号を選びます。



■ DVDオーディオのとき

最初にグループ番号を選び、次にトラック番号を選びます。




■ オーディオCD/VCD/SVCDのとき

トラック番号を選びます。



VCD/SVCDのときは、「VCD」と表示されます。

■ MP3/WMAのとき



• WMAのときは「WMA |と表示されます。

(お知らせ)-

• プログラムを削除したいときは停止中に ☆ を押します。最後のプログラムから順番に削除されます。 ☆ を押し続けるとプログラムの内容がすべて削除されます。

テレビ画面の例: DVDビデオのとき



- 数字ボタンの使い方は「数字ボタンの使い方」 (☞ 15ページ)をご覧ください。
- DVDオーディオのボーナスグループを選ぶときは、あらかじめ29ページ「ボーナスグループを再生する」の操作をして、「BONUS」表示を消してください。
- チャプター/トラックの入力数が99を超える と、「MEMORY FULL」が表示されます。

4 🏲 を押す

お知らせ

(DVDビデオ、DVDオーディオ、MP3、WMAの み)

手順3で、トラック/チャプター番号を入力するかわりにをを押すと「ALL」と表示され、そのグループ/タイトルに含まれるすべてのトラック/チャプターがプログラムされます。

ディスクとMDの曲を組み合わせたプログラム再生はできません。

プログラムの内容を確認する

ここでプログラムを(最後の曲として)追加したり、 (最後の曲を)削除することもできます。(183手順3)

プログラム再生を解除するには

プログラム内容は削除されません。

プログラム内容をすべて削除するには

停止中に 一を押し続ける

お知らせ

ディスクを取り出したり、電源を「切」にしてもプログラムの内容は削除されます。また、プログラム再生も解除されます。

ランダム再生

DVD DVD VCD オーディオ MP3

ランダム(無作為)な順序でチャプター/トラックを 再生することができます。

<停止中に>

例:オーディオCDのランダム再生のとき



テレビ画面には ランダム または [RANDOM] と表示されます。

2 🕞 を押す

お知らせ

- ディスクとMDの曲を組み合わせたランダム再生 はできません。
- ***をくり返し押しても前の曲には戻れません。
- 一度再生した曲は、再び選曲されません。

ランダム再生を解除するには

お知らせ

ディスクを取り出したり、電源を「切」にしても、ランダム再生は解除されます。

リピート再生

DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーディオ VR **SVCD C D**

└(PBC off)

MP3 WMA

<再生中に>

リピート

◯を押す

押すごとに、リピートの種類が切り換わります。(ディスクの種類によって異なります。)

テレビ画面の表示	本体表示窓	の表示	動作
TITLE	REPEAT TITLE	Ç ALL	現在のタイトルを リピート
ALL または REPEAT ALL	REPEAT ALL	Ç ALL	ディスク全体を リピート* ¹
GROUP*2 または REPEAT GROUP	REPEAT GROUP*2	⊂ GROUP	現在のグループを リピート* ³
CHAP*4	REPEAT CHAP*4	Ç	現在のチャプター をリピート
TRACK* ⁴ または REPEAT TRACK	REPEAT TRACK*4	Ç	現在のトラックを リピート
♪ OFF または表示なし	REPEAT OFF		リピートを解除

^{*1}プログラム再生中はプログラム全体をリピートします。


- ・メニューバーで操作することもできます。(MP3/WMA/JPEGを除く)(☞33ページ)
- (MP3、WMA、JPEG)再生できないファイルがあるときはリピートモードは自動で解除されます。
- •「A-Bリピート」(指定した範囲のくり返し再生)の 操作方法は、34ページをご覧ください。

^{*2} DVD VRのオリジナルプログラム再生中は「PG」と、プレイリスト再生中は「PL」と表示されます。

^{*3} DVD VRの場合は、現在のタイトルをリピートします。

^{*4}プログラム再生中およびランダム再生中は「STEP」(ステップ)と表示されます。

ステータスバーとメニューバー



DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーディオ VR SVCD CD

テレビ画面にステータスバーとメニューバーを表示 させ、これらを使って操作することができます。

ご注意

スイッチを「オーディオ」側にしてください。

ステータスバーとメニューバーを使う

<再生中に>

を2回押す



• 上記はDVDビデオの例です。

を押して、操作したい項目を選ぶ

3 (決定)を押す

- 選んだ機能が設定できるようになります。設定内 容については次の「機能一覧 |をご覧ください。
- メニューバーの文字が青いときは、その機能が 働いています。
- メニューバーを消したいときは を押します。

機能一覧

特に操作説明のない機能については、✓▲✓✓✓ で選択、寒で決定します。

本体の表示窓とステータスバーに表示される時間情報のモードの選択。 なっますごとにモードが切り換わる。 DVDビデオ/DVDオーディオ TOTAL:タイトル/グループの残り時間 T.REM:タイトル/グループの残り時間 TIME:チャプター/トラックの経過時間 DVD VR TOTAL:オリジナルプログラム/プレイリストの経過時間 T.REM:オリジナルプログラム/プレイリストの残り時間 オーディオCD/VCD/SVCD TIME:トラックの経過時間 REM:トラックの経過時間 REM:トラックの発り時間 TOTAL:ディスクの先頭からの経過時間 TOTAL:ディスクの残り時間
32ページ参照。
34ページ参照。
DVDビデオ/VCD/DVD VR チャブター/トラックを選ぶ。数字ボタ ンを押してチャブター/トラック番号 を入力し、金を押す。 例: 5: ⑤ 24: ②→ ④
DVDビデオ/DVDオーディオ/VCD/SVCD/ DVD VR 25ページ参照。
DVDビデオ/DVDオーディオ/SVCD/ DVD VR 26ページ参照。
DVDビデオ/DVDオーディオ 26ページ参照。
DVDオーディオ DVDオーディオのディスクに収録され ている静止画(B.S.P.)を切り換える (29ページ参照)。

ステータスバーに表示される情報

DVDビデオ/DVDオーディオ/DVD VR(下はDVD ビデオの例)



VCD/SVCD/オーディオCD(下はオーディオCD の例)



お知らせ

再生状態のマークは、オンスクリーンガイド(1882) ページ)のマークと同じ意味です。

指定した範囲をくり返し再生する[A-Bリピート]

DVD DVD DVD VCD オーディオ

<再生中に>

L (PBC OFF)

- 1 (を2回押す
 - ・メニューバー(☞ 33ページ)が表示されます。
- 2 (を押して **)を押して ** を選ぶ
- 3 (決定)を押す
- 4 (を押して を選ぶ)
- 5 くり返す範囲の始点で(来記)を押す (Aポイントの指定)
 - メニューバーのアイコンが 🗅 🗚 になります。
- 6 くり返す範囲の終点で(xt)を押す (Bポイントの指定)

A-Bリピート再生を解除するには

- 次の操作をすると、A-Bリピートは解除されます。
 - を押す
 - ・ A-B を選んで(**)を2回押す(オフを選ぶ)

お知らせ

タイトルやトラックにまたがるA-Bリピートはできません。また、PBC再生中、プログラム再生中、ランダム再生中、リピート再生中は、A-Bリピートができません。

時間を指定する[タイムサーチ]

DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーディオ VR **SVCD C D**

<再生中に>

L(PBC OFF)

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



- 2 (を2回押す
 - ・メニューバー(☞ 33ページ)が表示されます。
- 3(・)を押して◎→を選ぶ
- 4 (決定)を押す
- 5 数字ボタン(①~⑨、⑩)を押 して時間を入力する

例: (0時間)23分45秒から再生したいとき

 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

の順に押す。「分・秒」は省略できます。


• 間違えたときは(を押して数字を消去し、入力し直します。

6 (決定)を押す

メニューバーを消すときは を押します。

- ディスクによっては操作できないことがあります。
- プログラム・ランダム再生中はこの機能は働きません。
- DVDビデオはタイトルの先頭から、DVDオーディ オは再生中のトラックの先頭から、ビデオCD/ SVCDとオーディオCDでのタイムサーチは、次の ようになります。
 - 停止中はディスクの先頭からの時間でのタイム サーチ
 - 再生中は、現在のトラック内でのタイムサーチ

MP3/WMA/JPEGディスクを再生する



再生する

MP3 JPEG

ここではMP3/WMAディスクの表示を例に説明します。
.IPFGディスクのときは「トラック(Track)」を「ファ

JPEGディスクのときは、「トラック(Track)」を「ファイル(File)」に読みかえてください。

お知らせ

MP3/WMAとJPEGの両方が記録されているディスクのときは、どちらを再生するか設定してください(☞37ページ「ファイルタイプ」)。

1 ディスクを入れる

例:テレビ画面



例:表示窓



WMAの場合は「WMA」、JPEGの場合は「JPG」と 表示されます。

2 <u>・</u>を押してグループを選ぶ

3 シを押してトラックリストへ移動 する

€を押すとグループリストに戻れます。

ßï

または()を押す

例:再生中の表示



- ・最初にトラック名(ファイル名)がスクロール表 示されます。
- MP3/WMAの場合は、トラック名に続いてタ グの情報(Title、Artist、Album)もスクロール 表示されます。
- トラック名やタグの情報に半角英数字とカタカ ナ以外の文字が含まれるときは、正常に表示さ れません。

お知らせー


- <u>グループ</u> ・手順2では <mark>(※)</mark> も使えます。
- 手順4では数字ボタンも使えます。そのときは手順 3と5は不要です。(「数字ボタンの使い方」は15 ページをご覧ください。)
- 手順4では(素)(を) も使えます。そのときは手順3 は不要です。

スライドショー再生について JPEG

- JPEGディスクでは手順5で()を押すとそのファ イルから連続して再生し(スライドショー再生)、
 - (タ症)を押すと選んだファイルのみ再生します。
- スライドショー再生での1ファイルの表示時間は約3 秒です。
- ファイルの再生が一巡すると自動で停止します。

DVD DVD DVD VCD オーディオ ビデオ オーティオ VB SVCD CD

MP3 WMA JPEG



お買い上げ時の本機の設定を、お使いの環境に合わせて変更することができます。

お知らせ

・ワイドテレビでは各種設定画面の上下が表示されないことがあります。テレビ側の設定で画像サイズを変更してください。


基本操作

ここでは各種設定を変更する基本操作について説明 します。

<停止中またはディスクが入っていないとき (「NO DISC」表示中)>

1 ()を押す

本体表示窓に「SETTING」と表示され、テレビ 画面には次のように表示されます。



このあとはテレビ画面の説明にしたがって操作 してください。

4 言語設定画面

お知らせ

- ・選んだ言語がディスクに収録されていないときは、そ のディスクの最適な設定の言語で表示されます。
- "AA"などの言語コードについては、「言語コードー覧」(108 39ページ)をご覧ください。

設定項目	設定内容
メニュー言語	DVDビデオのメニューの言語を選びます。
音声言語	DVDビデオの音声の言語を選びます。
字幕言語	DVDビデオの字幕の言語を選びます。
画面表示言語	設定画面に表示される言語を選びます。

□ 映像設定画面

設定項目	設定内容(がお買い上げ時の設定です)							
TVタイプ	お使いのテレビに適した表示方法を選びます。 16:9:							
	画面サイズが16:9に固定されているワイドテ							
	レビと接続したとき、この設定にします。(4:3							
	で収録されたDVDビデオを再生するとき、本機が出力信号の画面幅を自動調節します)							
	一版が四万の四面幅で日勤時間ののタケ							
	レターボックス : 従来(4:3)のテレビ用。横長の映像は上下に 黒い隙間が表示されます。							
	パンスキャン: 従来(4:3)のテレビ用。横長の映像は左右が 切り取られます(ディスクがパンスキャン非対 応のときはレターボックス表示となります)。							
映像ソース	映像ソースに適した設定を選びます。							
	オート : 素材のタイプ(ビデオ/フィルム)を自動的に判別します。 フィルム :							
	フィルム素材またはプログレッシブスキャン方式で記録されたビデオ素材の映像に適しています。							
	69。 ビデオ :							
	ビデオ素材の映像に適しています。							
スクリーン	スクリーンセーバーの オン / オフを選びます。							
セーバー	(スクリーンセーバーは、静止画が表示されて から約5分操作がないときに動作します)							
ファイル	からむらの探信がないときに動作します) 1枚のディスクに オーディオ (MP3/WMA)							
ファイル タイプ	「校のティスクに オーティオ (MP3/WMA) と静止画(JPEG)の両ファイルが含まれてい							
- '-	るとき、どちらを再生するか選びます。							
	1							

◎ 音声設定画面

設定項目	設定内容(がお買い上げ時の設定です)
DATE AL	BACETTE (15 457CF ELITTY PRACE CT)
デジタルOUT	デジタル音声出力端子に接続する機器(AVアンプなど)に合わせて出力信号の種類を次から選べます(設定項目と出力信号については下の一覧表をご覧ください)。
	PCMのみ: リニアPCMのみに対応している機器。 DOLBY DIGITAL/PCM: ドルビーデジタルデコーダーまたは同機能を 持つ機器。
	ストリーム/PCM: DTS/ドルビーデジタルデコーダーまたはこれらの機能を持つ機器。
ダウンミックス	接続した機器に合わせて、DVDビデオのデジタル出力端子からの信号を切り換えます。「デジタルOUT」を「PCMのみ」にしているとき設定します。 ドルビーサラウンド: ドルビープロロジックデコーダ内蔵の機器。 ステレオ: 通常の機器。
	・3D フォニックがオンのときは、ダウンミック スは働きません。
D(ダイナミック) レンジ コントロール	小音量で再生したとき、大きな音と小さな音の 聞こえ方の差を補正します。(ドルビーデジタ ルで収録されたDVDのみ) オート: Dレンジコントロールが自動的に働く。
	オン: Dレンジコントロールが常に働く。

』その他設定画面

設定項目	設定内容(がお買い上げ時の設定です)
リジューム	オン/オフを選ぶ。(☞22ページ)
オンスクリーン ガイド	ディスクや本機の状態を示すマークを表示する オンスクリーンガイドの オン /オフを選びます (マークについては21ページをご覧ください)。
AV コンピュリンク モード	弊社のテレビやAVアンプと連動させるとき、接続機器の端子に合わせて次から選びます(詳しくは「AVコンピュリンクの活用」(☞68 ベージ)をご覧ください)。 DVD1: テレビのビデオ3入力またはAVアンプのDVD入力に接続。 DVD2: テレビのビデオ1入力に接続。 DVD3: テレビのビデオ2入力に接続。

デジタルOUTの設定項目と出力信号の関係一覧


再 <i>件≕ /</i> フク	「デジタルOUT」設定						
再生ディスク	ストリーム/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCMのみ				
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHz リニアPCMのDVDビデオ	481	ĸHz、16ビットステレオのリニアF	のリニアPCM				
48/96/192kHz、 16/20/24ビットリニアPCMの DVDオーディオ*	48kHz、16ビットステレオのリニアPCM						
44.1/88.2/176.4kHz、 16/20/24ビットリニアPCMの DVDオーディオ*	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM						
DTSのDVDビデオ・DVDオーディオ	DTSビットストリーム 48kHz、16ビッ		ットのリニアPCM				
ドルビーデジタルの DVDビデオ・DVDオーディオ*	ドルビーデジタルビットストリーム		48kHz、16ビット ステレオのリニアPCM				
オーディオCD・VCD・SVCD	/CD 44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM/48kHz、16ビットの						
DTSのオーディオCD	DTSビットストリーム	44.1kHz、16ビ	ットのリニアPCM				
MP3/WMAのディスク	23/WMAのディスク 32/44.1/48kHz、16ビットのリニアPCM						

お知らせ

- * 著作権保護されたDVDオーディオでは、信号は出力されません。
- ・デジタル音声出力端子について著作権保護の設定がされていないDVDビデオでは、20ビットまたは24ビットで出力されるものがあります。
- ·MDなど、上記以外のソース(音源)からは出力されません。


言語コード一覧

- I*	= =	- 1°	= =
コード	三言語	コード	言語
AA AB	アファル語 アブハジア語	MI MK	マオリ語 マケドニア語
AF	ァッハファ品 アフリカーンス語	ML	マラヤーラム語
AM	アムハラ語	MN	モンゴル語
AR	アラビア語	MO	モルダビア語
AS	アッサム語	MR	マラータ語
AY	アイマラ語	MS	マライ (マレー) 語
AZ	アゼルバイジャン語	MT	マルタ語
BA BE	バシキール語 ベラルーシ語	MY NA	ミャンマー語 ナウル語
BG	ブルガリア語	NE	ネパール語
BH	ビハーリー語	NL	オランダ語
BI	ビスラマ語	NO	ノルウェー語
BN	ベンガル語、バングラ語	oc	プロバンス語
BO	チベット語	OM	(アフォン)オロモ語
BR	ブルトン語 カタロニア語	OR PA	オリヤー語
CO	コルシカ語	PL	パンジャブ語 ポーランド語
CS	チェコ語	PS	パシュト一語
CY	ウェールズ語	PT	ポルトガル語
DA	デンマーク語	QU	ケチュア語
DZ	ブータン語	RM	ラエティ-ロマン語
EL	ギリシャ語	RN	キルンディ語 ルーマニア語
EO ET	エスペラント語 エストニア語	RO RU	ルーマーア語 ロシア語
EU	バスク語	RW	ロッパ語 キニヤルワンダ語
FA	ペルシャ語	SA	サンスクリット語
FI	フィンランド語 フィジー語	SD	シンド語
FJ		SG	サンド語
FO	フェロー語	SH	セルボアクロアチア語
FY GA	フリジア語 アイルランド語	SI	シンハラ語 スロバキア語
GD	アイルファト語 スコットランドゲール語	SL	スロベニア語
GL	ガルシア語	SM	サモア 語
GN	グアラニ語	SN	ショナ語
GU	グジャラード語	SO	ソマリ語
HA	ハウサ語	SQ	アルバニア語
HI HR	ヒンディー語	SR SS	セルビア語
HU	クロアチア語 ハンガリー語	ST	シスワティ語 セストゥ語
HY	アルメニア語	SU	スンダ語
IA	国際語	SV	スウェーデン語
IE	国際語	SW	スワヒリ語
lK.	イヌピック語	TA	タミール語
IN	インドネシア語	TE	トラルグ語
IS IW	アイスランド語 ヘブライ語	TG TH	タジク語 タイ語
Ji	イディッシュ語	TI	ァ・m ティグリニャ語
JW	ジャワ語	TK	トゥルクメン語
KA	グルジア語	TL	タガログ語
KK	カザフ語	TN	セツワナ語
KL	グリーンランド語	TO	トンガ語
KM KN	カンボジア 語 カンナダ語	TR TS	トルコ語 ツォンガ語
KO	韓国(朝鮮)語	TT	タタール語
KS	カシミール語	TW	トウィ語
KU	クルド語	UK	ウクライナ語
KY	キルギス語	UR	ウルドゥー語
LA	ラテン語	UZ	ウズベク語
LN LO	リンガラ語 ラオス語	VI VO	ベトナム語 ヴォラピュク語
LT	リトアニア語	WO	ウォロフ語
LV	ラトビア語、レット語	XH	コーサ語
MG	マダガスカル語	YO	ヨルバ語
		ZU	ズール語



	基本操作
停止する	●●を押す。
早送り・ 巻き戻し をする	**・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*

1 テープを入れる



テープ表示(停止中は点灯。再生中は点滅)



(▶:順方向、◀:逆方向)

ご注意

- ご使用の前にテープのたるみを取り除いてくだ さい(☞73ページ「カセットテープの取り扱い かた」)。
- C-120やC-150などの長時間テープは使用し ないでください。テープが薄く伸びやすいため、 機械内部に巻き込まれる原因となります。
- 本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対 応しています。ハイポジションテープ(TYPE Ⅱ)やメタルテープ(TYPE IV)は、特性が異なる ためお勧めできません。再生すると音質が変わ ります。

2)をくり返し押してリバース モードを選ぶ

二) : おもて面から うら面への往復再生

(工):両面の連続再生 (再生を停止するまでくり返し)

:おもて面、またはうら面のみの _ 片道再生


を押す 3

- ・再生が始まります。・電源が「切」のとき、・電源が「切」のとき、
- 「入」になります。 ★ を押すごとにテープの走行方向が変わりま す。テープを入れ、最初にできましたときは必 ず順方向(おもて面)で再生します。
- テープのおもて面再生中は右向きのテープ走行 方向表示▶が、テープのうら面再生中は左向き のテープ走行方向表示◀が表示されます。


表示窓の表示を変える

^{表示/文字} を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。



他の機器の音声を聞く



を押す

押すごとに、次のように切り換わります。

AUX

:本機背面のAUX端子に接続した機器

の音声を聞きたいとき

AUX-DIGITAL: 本機背面の光デジタル入力端子に 接続した機器の音声を聞きたいとき

2 他の機器の再生を始める

• 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧くだ さい。

3 音量などを調節する

・調節方法は「基本操作」(☞16、17ページ)をご 覧ください。

他の機器の音声入力レベルを調節する

AUXの音声入力レベルを調節する

- ^{△××)}をくり返し押して「AUX」を選ぶ
- 2 (「AUX」が表示された状態で、)入 カレベルが表示されるまで 〇 を 押し続ける
 - 押しつづけるごとに、次のように切り換わりま

LEVEL1: 通常はこちらでお使いください。 (お買い上げ時の設定)

LEVEL2: 他の機器からの音声入力レベルが 小さいときに選びます。


AUX-DIGITALの音声入力レベルを調節する

- をくり返し押して「AUX-DIGITALJを選ぶ
- 2(「AUX-DIGITAL」が表示された 状態で、)入力レベルが表示される まで 〇 を押し続ける
- **すまたは**/ ▼ を押して レベルを調節する
 - -12dB~0~12dB(2dB単位)の範囲で調節 できます(お買い上げ時はOdBに設定されてい ます)。これをデジタルRECレベルコントロー ルといいます。
- を押す


表示窓の表示を変える

を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。



るを



水注音


● 数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換 *-ティ 日本スイッチを「オーディオ」側にしてください。 ™ 目

	基 本 操 作
停止する	を押す。
一時停止する	再生中に か を押す。 もう一度押すと再生を再開します。
頭出し (スキップ)	•前: : くり返し押す。 : ・
早送り・ 早戻し (サーチ)	動・声生中に押し続ける。・
	・ 再生中に押す。・ (サーチ中に を押すと・ そこから再生が始まります)
ディスクを 取り出す	本体の◎を押す。

MDを聞く よく使います!

<電源「入」のとき>

1 MDを入れる




ご注意

・電源「切」のときはMDを入れないでください。 無理に押し込むと故障の原因となります。

2 (きゅう)を押す

■ 再生中の表示



- 曲タイトルがある場合は、最初に表示されます。
- * グループ分けされていないときは「G--」と表示されます。

ご注意

• MD表示が点灯または点滅しているとき、新たに MDは入りません。無理に押し込むと故障の原因 となります。

■ 停止中の表示




- ディスクタイトルがある場合は、最初に表示されます。
- 長いタイトルはスクロールされます。
- * グループ分けされていないときは「G--」と表示されます。

表示窓の表示を変える


を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。

■ 再生中



■ 停止中



聞きたい曲を指定する(ダイレクト選曲)

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



2 聞きたい曲を数字ボタン(① ~ (10、(10))で選ぶ

• 「数字ボタンの使い方」(☞ 15ページ)をご覧く ださい。

MDのグループ再生

お好みのグループだけを再生できます。

<停止中に>

1 をより返し押して「GROUP」を選ぶ



2 (き) を押す

- グループ1の再生が始まります。
- グループが1つもないときは、「GROUP」表示 が消え、通常の再生になります。
- 3 (※) を押して、聞きたいグ ループを選ぶ
 - 選んだグループの曲がすべて再生されると自動 的に停止します。

解除するには

お知らせ

MDを取り出したり、電源を「切」にしても、グルー プ再生は解除されます。

プログラムの内容を確認する

す

停止中に@または@をくり返し押

ここでプログラムを(最後の曲として)追加したり、 (最後の曲を)削除することもできます。(☞手順3)

プログラム再生を解除するには

停止中に 巻くり返し押して 「PROGRAM」以外を表示させる

• プログラム内容は削除されません。

プログラム内容をすべて削除するには

停止中に 一を押し続ける

お知らせ

MDを取り出したり、電源を「切」にしてもプログラ ムの内容は削除されます。また、プログラム再生も 解除されます。

MDのランダム再生

ランダム(無作為)な順序で曲を再生することができ ます。

<停止中に>

で をくり返し押して「RANDOM」 を選ぶ

例:MDのランダム再生のとき



お知らせ

- DVDやCDと、MDの曲を組み合わせたランダム再 生はできません。
- べをくり返し押しても前の曲には戻れません。
- 一度再生した曲は、再び選曲されません。

MDのプログラム再生

最大32曲までプログラムして聞くことができます。

<停止中に>

TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



プログラム を押して「PROGRAM」を 選ぶ

例:プログラム再生のとき

MD PROGRAM PROGRAM表示

3 数字ボタン(① ~ ⑩ 、 ⑩)で曲 番号を選ぶ

「数字ボタンの使い方」(1室 15ページ)をご覧く ださい。



プログラムの総再生時間

お知らせ

- プログラムを削除したいときは停止中に を押 します。プログラムの最後の曲から順番に削除さ れます。cancelを押し続けるとプログラムの内容が すべて削除されます。
- 33曲目をプログラムしようとすると「MEMORY FULL と表示され、それ以上はプログラムできま せん。
- ・プログラムの総再生時間が、2時間31分以上にな ると、「--:--」と表示されます。

を押す

お知らせ

• DVDやCDと、MDの曲を組み合わせたプログラム 再生はできません。

45

(次ページへ続く)

ランダム再生を解除するには

お知らせ

MDを取り出したり、電源を「切」にしても、ランダム再生は解除されます。


MDのリピート再生

聞きたい曲をくり返し再生することができます。

再生中に を くり返し押してリピートモードを選ぶ

• 押すごとに、次のように切り換わります。

例: REPEAT ALLのとき





お知らせ

MDを取り出したり、電源を「切」にしても、リピート再生は解除されます。

タイトルサーチ

MDの曲やグループのタイトルをサーチ(検索)し、 再生できます。

<停止中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



2 今くり返し押して、サーチの 種類を選ぶ



曲のタイトルでサーチし ます。

Title(タイトル)の略です。



グループのタイトルでサーチ します。

(グループ分けされているとき のみ有効)

3 ○ を押す

例: 曲タイトルサーチのとき



グループタイトルサーチのときは 「GROUP SEARCH」と表示されます。

4 サーチしたいタイトルを入力する

最初の1~5文字まで入力します。

例: 「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを曲番号順にサーチします。

「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順にサーチします。

- 文字の入力方法は「タイトル入力のしかた」 (18754ページ)をご覧ください。
- タイトルが記録されていない曲やグループ (NO TITLE)をサーチしたいときは、何も入力 しないで手順5に進みます。

5 焼を押す

• 「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが始まります。曲が見つかると再生が始まります。再生が終わると自動で次のタイトルサーチが始まります。

お知らせ

- ・空白(スペース)も文字として扱われますが、空白 (スペース)の後ろに文字がないときは、無視されます。
- 英大文字と英小文字は区別されます。
- 曲が見つからないときは「SEARCH END」と表示 されます。

次の曲(またはグループ)をサーチする

次 ♥ (または グルーブスキップ)を押す

タイトルサーチをやめる

タイトルサーチ


(で) を押す


タイトルサーチが解除され、再生中の曲の頭に 戻って再生を続けます。

SEARCH END

再M 生 す るを

本体





ディスクをまるごと1枚録音する

1 を押してから を押す

ソース(音源)がDVD/CDになり、停止状態になります。

■ DVDビデオ(音楽ソフトなど)やDVD VRのとき

- タイトル/チャプター(本編部分)を再生中に、
 を押して一時停止してから
 を押して最初の曲の先頭に戻します。
- ディスクによっては、正しく録音されないことがあります。

2 MDを入れる

誤消去防止つまみは閉じておいてください (☞73ページ)。

3 を押してMDLPモードを設定 する

• 押すごとに、次のように切り換わります。

- MDLPモードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって、音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、SPを選んでください。
- お手持ちのMD再生機(カーステレオやポータ ブルMDプレーヤーなど)がMDLPに対応して いない場合はSPを選んでください。
- ・ でくり返し押すと、MDの録音残量時間 (REC REMAIN)を確認できます。 録音できる時間はMDLPモードによって異なります。

4 **一 を押してグループ録音を設定** する

• 押すごとに、次のように切り換わります。

GROUP REC: グループとして録音します(お買い上げ時の設定)。

GROUP REC: グループとして録音しません。

グループは、録音後にまとめたり解除することができます。(☞58、61ページ)

5 ○を押して録音スピードを選ぶ

• 押すごとに、次のように切り換わります。

HIGH SPEED: 5倍速録音 (オーディオCDのみ)

NORMAL REC: 等速録音

- オーディオCD以外は「NORMAL REC」を選んでください。
- 録音される音質はどちらでも同じです。
- 5倍速録音中に音声を聞くことはできません。

6 本体の○∞∞を押す

例:CDを録音中の表示



- 録音が終了すると、表示窓とディスクトレイ、およびVOLUMEのリングが赤色に変化してお知らせします。
- 「HCMS CANNOT COPY」が表示されたとき は74分以上待つか、等速録音してください。 (☞72、74ページ)

お知らせ

- 録音レベルは自動で調節されます。
- 5倍速録音ではCDを高速で回転させるため、CD の状態によっては正しく録音されず、雑音などが録音されることがあります。このようなときは、等速で録音してください。
- ランダム再生での録音は、等速録音のみ可能です。
- リピート再生での録音はできません。録音を開始 すると自動でリピート再生が解除されます。
- DVDビデオを録音中は、字幕言語、音声言語、アングル、ズームなどのDVDの操作、3Dフォニックの切り換えはできません。

録音を途中でやめる

●●●を押す

ディスクの中の1曲だけを録音する

手順6の前に、録音したい曲を再生する

- 手順6で @ 極尾 を押すと、曲の頭に戻り、その曲だけが録音されます。
- DVDビデオ、DVD VRは 1 曲録音はできません。

ディスクの途中の曲から最後の曲まで録音する

■オーディオCD/VCD/SVCD/DVDビデオ/ DVD VR(オリジナルプログラムのみ)のとき (DVDビデオ、DVD VRは一時停止中に)

手順6の前に、(国) (デング・トラック/チャングター(曲) 番号を指定する

■ DVDオーディオ/MP3/WMAディスクのとき 手順6の前に、② ② でグループ番 号を指定し、図 PPでトラック(曲)番 号を指定する

ディスクをプログラム録音する

手順1の前に、録音したい曲をプログラム(☞30ページ)する

・録音スピードは等速を選んでください(手順5)。 「HIGH SPEED」を選んで手順6を行なうと 「CANNOT REC ×1 REC ONLY」と表示され、録音されません。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

表示/文字を押す。

• 押すごとに、表示が次のように切り換わります。

> ▼ 時計表示

*グループ録音をして いないときは、「--」 表示になります。

MDへの録音について(知っておいてほしいこと)

- 1枚のMDに異なるMDLPモードの曲を混在させて録音することもできます。
- 本機は、通常の2倍の時間で録音できる「モノラル 録音」には対応しておりません。ただし、モノラル ソース(音源)をMDLPの各モードで録音すること はできます。

ご注意

- ・録音中は本機に振動を与えないようにしてくだ さい。特に「WRITING」(書き込み中)の表示中は 注意してください。MDが再生できなくなるおそ れがあります。
- ・LP2またはLP4で録音された曲は、MDLPに対応していない機器では再生できません。曲タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態になります。MDLPに対応した機器で再生すると「LP:」は表示されません。

「LP:」 をつけるかどうか設定することができます。

「LP:」の設定方法

MDタイトル/編集

停止中に を2秒以上押します。

操作するごとに、表示が次のように切り換わります。

(LP:) ON : 「LP:」 をつける。

.

(LP:) OFF: [LP:] をつけない。

CD-R/CD-RWの録音について

このようなときは録音スピードを等速にし、

⑥ 『『EEEE を4秒以上押して「ANALOG REC?」が表示されている間にもう一度 『『 『 を押し、アナログ録音してください。

- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。これ以上録音しようとすると「DISC FULL」が表示されます。
- すでに途中まで録音してあるMDのときは、本機 が未録音部分を探して録音します。
 - テープのように上書きで録音することはできません。
- 録音中は、本機の音量・音質を変えても録音される 音声には影響ありません。
- オーディオCD/VCD/SVCDの音声はデジタル信号のまま録音されます。それ以外の音声は、アナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。
- ディスクを録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。ただし、DVDビデオ/DVDオーディオの場合、正しくつかないことがあります。

ラジオやテープ、他の機器の音声の録音

お知らせ

- ------・録音レベルは自動で調節されます。
- ・他の機器(AUX)の音声を録音するときは、サウンドシンクロ録音になります。サウンドシンクロ録音では、ソース(音源)の音声信号に反応して自動的に録音が始まります。また、ソース(音源)の音声が30秒以上途切れると、自動的に録音を終了します。このとき、録音を終了したMDの空白時間は約2秒になります。

1 録音するソース(音源)を選ぶ

ソース(音源)	操作
ラジオ放送	録音したい放送局を選ぶ (☞ 18ページ)。
テープ再生 (TAPE)	再生するテープを入れ、 してから してから を押す。必要に 応じて ださきを押してリバース モードを選ぶ。
他の機器の音声 (AUX/AUX- DIGITAL)	で をくり返し押してAUXまたはAUX-DIGITALを選び、他の機器の再生を準備する(☞42ページ)。

2 録音用のMDを入れる

- MDLPモードの設定、LP:の設定、グループ録音の設定を確認しておきます(18748、49ページ)。
- 誤消去防止つまみを閉じておきます(***73ページ)。
- 3 本体の () 極限 を約4秒間押し、トラックマーク(曲番号)のつけかたを表示させる

4 トラックマークのつけかたが表示 されている間に本体のでし、 を押し、トラックマークのつけかた を選ぶ

• 押すごとに、次のように切り換わります。

▼ MANUAL MARK : 録音中、 を押したところに トラックマークがつきます (お買い上げ時の設定)。

TIME MARK : 約5分間隔で自動的にトラック

↓

AUTO MARK: 無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつきます。 を押してトラックマークをつけることもできます。

マークがつきます。

5 本体の () MDREC を押す

例:FM放送を録音中の表示

STEREO DVD FM 81.30MHz [LP2 GR]

CD AND IREC REM 1:10:42

他の機器からの録音の場合は、「AUX→MD」と表示されるのを待って、接続した機器の再生を始めてください。音声が入力されると、録音が自動的に始まります。

また、(る)を押して録音を始めることもできます。 この場合はソース(音源)の音声が30秒以上途 切れても自動的に停止しません。

録音をやめる

◯■●を押す

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには


表示/文字 を押す。

押すごとに、表示が次のように切り換わります。


➡ 録音中のソース(音源)名と MDの録音残量時間
 ➡ 録音中のソース(音源)名と *グループ録音をして いないときは、「--」 表示になります。
 ➡ 時計表示

テープに録音する ょく使います!

本体



リモコン



お知らせ

- ・録音レベルは自動で調節されます。
- ソース(音源)がディスクまたはMDのときは曲間 に約4秒のあき(ブランク)を作って録音されます。 ブランクを作らずに録音することもできます。 (☞52ページ)

ご注意

- C-120やC-150などの長時間テープは使用しないでください。テープが薄く伸びやすいため、機械内部に巻き込まれる原因となります。
- 本機はハイポジション(TYPE II)やメタルテープ(TYPE IV)に対応しておりませんので、使用しないでください。特性が異なるため、正しく録音されません。また、再生しても正しい音質にはなりません。


大切な録音を消さないために

- ・カセットテープには誤消去防止用のツメがついて います。ツメを折っておくと録音(消去)ができなく なり、誤って消してしまうことが防げます。
- 再び録音したいときはツメの穴をセロハンテープ などでふさぎます。



1 録音用のテープを入れる

リーダーテープの部分は巻き取っておきます。



2 を押してリバースモードを選ぶ

押すごとに、次のように切り換わります。

ごおもて面からうら面へ往復録音するとき

二): 手順4で ◎ ☞☞ を押すと、 自動的に **二)**に切り換わります。

録音中にリバースモードを切り換えることもできます。

3 録音するソース(音源)を選ぶ

• DVDやCD、MDは**停止状態**にしておきます。

ソース(音源)	操作
DVD/CD	愛 を押してから ■ を押す。
MD	を押してから を押 す。
ラジオ放送	録音したい放送局を選ぶ (☞ 18ページ)。
他の機器の音声 (AUX/AUX- DIGITAL)	べる をくり返し押してAUX またはAUX-DIGITALを選び、 他の機器の再生を準備する (☞42ページ)。

4 本体の

 (APERC)を押す

例:CDを録音中の表示

CD | MD | TAPE | REC

CD → TAPE 1 0:00:37

- ・ディスクやMDは**まるごと録音されます**。
- ・他の機器からの録音の場合は、接続した機器の 再生を始めてください。
- 録音が終了すると、表示窓とディスクトレイ、お よびVOLUMEのリングが赤色に変化してお知 らせします。

録音を途中でやめる

■■●を押す

ディスクやMDの中の1曲だけを録音する

(DVDビデオ、DVD VRを除く)

手順4の前に、録音したい曲を再生す る

手順4で (「MPERED を押すと、曲の頭に戻り、その 曲だけが録音されます。

ディスクやMDの途中の曲から最後の曲まで録音する

(DVDビデオ、DVD VR(オリジナルプログラムのみ)は一時停止中に)

■ オーディオCD/VCD/SVCD/DVDビデオのと き

手順4の前に、(乗) (乗) でトラック/チャプター(曲)番号を指定する

■ DVDオーディオ/MP3/WMAディスクのとき 手順4の前に、② ③ でグループ番 号を指定し、④ (トラック(曲)番 号を指定する

ディスクやMDをプログラム録音する

手順4の前に、録音したい曲をプログラム(☞30、45ページ)する

曲間にあき (ブランク) を作らずに録音する

手順4の前に、ディスクまたはMDを再生し、一時停止してからのを押して最初の曲の先頭に戻す

録音済みのテープの音を消す

手順3で「他の機器の音声(AUX)」を選び、本体の② 「MPERO を押す

他の機器を接続しているときは、接続した機器を 再生しないでください。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

表示/文字

を押します。

- 押すごとに、表示が次のように切り換わります。
- ディスク/MDを録音中
 - ・ディスクまたはMD表示とTAPE表示
 - ・録音中のディスクまたはMDの曲番号と再生経過時間



時計表示

- ラジオ放送(FM/AM)を録音中
 - FMまたはAM表示とTAPE表示
 - ・録音中のラジオ放送の周波数



時計表示

■ 他の機器の音声(AUX)を録音中

AUX表示とTAPE表示



時計表示

お知らせ

- ・ディスクやMDを録音中、曲の途中でテープが反転 したときは、再生中の曲がもう一度頭から、うら面 に録音されます。ただし、おもて面への録音時間が 12秒以下のときは、そのひとつ前のトラック(曲) の頭からうら面に録音されます。
- ・ライブ演奏の記録など、全体が1曲として録音されているMDをテープに往復録音するときは、あらかじめ DIVIDE機能(☞55ページ)を使って、MDの録音内容をテープ片面の長さに合わせて分けてください。

編M

集_Dす

るを


編集の前に/タイトルをつける

編集の前に知っておいてほしいこと

- ・ 誤消去防止状態(☞73ページ)になっているMDは 編集できません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示された あとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容 がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。再生できなくなるおそれがあります。

• MDがプログラム再生中、ランダム再生中、グループ再生中は編集できません。



ご注意

・数字ボタンを使うときはTV/オーディオ切換 ォーティ (↑ ↑ スイッチを「オーディオ」側にしてください。 ™

タイトルをつける/編集する

MDにディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

<タイトルをつけたい曲またはグループを再生中に>

1 TV/オーディオ切換スイッチを オーディオ側にする



2 タイトル編集モードに切り換える

ディスクタイトルまたは曲タイトルを編集するとき

MDタイトハノ編集 ・ (トラック) を押し、タイトル編集表示に切り換えます。

> 1 TITLE? YES?→SET

TITLE?」を表示させることができます。

・ (4) (ト) で曲番号を選ぶこともできます。

グループタイトルを編集するとき

• MDタイトル/編集 を2回押し、グループタイトル編集表示に切り換えます。

> GR 1 TITLE? YES?→SET

> > 入力位置(点滅)

グループスキップ
グループ本号を選ぶこともできます。

3 ○を押す

曲タイトル入力のと きは曲番号が、グル ープタイトル入力の ときは「GR」とグ ループ番号が表示さ れます。



入力文字種:

現在選ばれている文字種(例はカタカナ)

が[]で囲われます。

[ア]: カタカナ

[A]: 英文字·記号

[a]: 英小文字·記号


[]]: 数字

4 数字ボタンでタイトルを入力する

入力のしかたは、「タイトル入力のしかた」 (☞54ページ)をご覧ください。

5 (決定)を押す

• タイトルがつけられました。



6 本体の を押してMDを取り出す

お知らせ

・MDに入力できる文字数について
1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、
1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。また、スペース(空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP:とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。
LP:はつけない設定にすることもできます。(☞49ページ)

- 例:・ステレオ長時間録音で120曲を録音した MDでは、全曲に英数字で10文字ずつタイト ル入力することができます。
 - ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲にカタカナで10文字ずつタイトル入力することができます。
- •62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。タイトルを入力した機器で編集してください。
- 録音中にも、タイトルをつけることができます。
 - CDの録音中(1曲録音は除く)は、16曲分まで録音中にタイトルを先行して入力することができます(タイトルリザーブ機能)。
 - 録音が終了するまでにが押されなかったときは、入力した内容は取り消されます。
 - グループ録音中は、そのグループのタイトルを入力できます。

タイトル入力のしかた

例:「ス」と入力するには、

1) $\bigoplus_{j=1}^{\infty}$ をくり返し押して $[\mathcal{P}]$ を[]で囲います。

2) ******・^{**} をくり返し押して、「ス」を表示させます。 **入力位置**



入力文字種:

現在選ばれている文字種(例はカタカナ)が[]で囲われます。

[ア]: カタカナ

[A]: 英文字·記号

[a]: 英小文字·記号

[1]:数字

- 1つのボタンに複数の文字が割り当てられています。必要に応じてボタンをくり返し押してください。
- 入力できる文字は「タイトル入力に使える文字」 (啄右記)をご覧ください。

文字の入力位置を移動するには

- ・ (く、) を押します。
- •「ウエ」「NO」のように、同じボタンを使う入力が 連続するときは、1文字目を入力したあと、 を 押して文字の入力位置を右に移動させてから2 文字目を入力します。

文字を削除するには

「空白」を入力するには

• 「記号」からスペース(空白)を選びます(☞下記)。タイトルの末尾では かを押して入力することもできます。

タイトル入力をやめるには

* MD941トル/編集 または MD941トル/編集 を押します。それまで入力した内容は取り消されます。

タイトル入力に使える文字

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7・記号	アイウエオァィゥエォ	記号*	記号*	1
カ・ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
y · DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GHI 4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
±∙JKL 5	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
₹·TUV 8	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
∍·wxyz	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
11・ワヲン	ワヲン゛ー゜			0


*「記号」で入力できる内容

□スペース(空白)			!	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@	_	,	

・「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字だけに入力できます。

曲を2つに分ける(DIVIDE)

例: A曲とB曲に分けると



<分けたい曲を再生中に>

1 (F) をくり返し押して [DIVIDE?]を選ぶ

DIVIDE ? YES?→SET

- 2 ○を押す
 - (国・) または数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使い方」 15ページ)
- 3 分けたいところで を押す
 - 押したところから4秒間がくり返し再生されます。

POSITION (位置) の略です
POSIT. OOK?→SET

- ・現状の位置でよいときは手順5に進みます。
- 分ける位置を微調整したいときは手順4へ進みます。

4 ^{●前 次 ⊕}を押す

- ±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒) の範囲で、分けるところを調節できます。
- 5 (を押す
- 6 (決定)を押す

お知らせ


- ・操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
 MD94トル/編集を押すと編集を中止します。
- ・254曲録音してあるMDの曲は分けられません。手順3で○を押すと「DISC FULL」と表示されます。
- 曲にタイトルがついているときは、分けた曲両方に同じタイトルがつきます。

編 集 す る を

曲をつなげる(JOIN)

隣り合う2つの曲をつなげることができます。

例: A曲にB曲をつなげると



<つなげたい2つの曲のうち、後ろのほうの曲(上図の例では2曲目)を再生中に>

1 (ラッ) をくり返し押して 「JOIN?」を選ぶ

JOIN YES?→SET

2 ○を押す




- ・ (国) かまたは数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使い方」 15 ページ)
- 3 (を押す
- 4 (決定)を押す

お知らせ

- MDLPモード(SP/LP2/LP4)の異なる曲、デジタル録音した曲(CD)とアナログ録音した曲(ラジオ放送など)をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」と表示されます。
- ・曲にタイトルがついているときは、番号が小さい 方の曲タイトルが残ります。

曲を移動する(MOVE)

例: B曲を移動すると



<移動したい曲(上図の例では2曲目)を再生中に>

1 例Dタイトル/編集 をくり返し押して 「MOVE?」を選ぶ

MOVE YES?→SET

2 ○を押す



- 3 ○を押す
- 4 en x to を押して、移動先の曲番号を選ぶ


(上図の例では5曲目を選びます)

- 数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。 (「数字ボタンの使い方」「☞ 15ページ)
- 移動先の曲番号がグループ登録されているときは、移動後そのグループに登録されます。また、 移動先の曲番号がグループ登録されていない場合、グループ登録された曲を移動するとグループ登録から外れます。
- 5 ○を押す
- 6 (決定)を押す

お知らせ

曲を削除する(ERASE) はく使います!

例: B曲を削除すると



ご注意

・一度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。

<削除したい曲(上図の例では2曲目)を再生中に>

1 (Fyr) をくり返し押して [ERASE?]を選ぶ

ERASE? YES?→SET

2 ○を押す

2 ERASE? ERASE?→SET


●前 次
• (本)
• たは数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使い方」
「なっとりできます。)
・ (本)
・ (本)

3 ○を押す

- 削除される曲の曲番号の前に「✓ 」がつきます。
- 間違えたときは ○を押して「✓ |を消します。
- 徳 数字ボタン、 を使って、削除する曲を15曲まで選ぶことができます。(「数字ボタンの使い方」 15ページ)
- 1 6曲目を選んで を押すと、「MEMORY FULL」と表示されます。
- 4 (決定)を押す
- 5 本当に削除してもよければ(***)を 押す

お知らせ

全曲を削除する(ALL ERASE) よく使います!



BLANK DISC

ご注意

一度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。

1 (ラック) をくり返し押して 「ALL ERASE?」を選ぶ

ALL ERASE? YES?→SET

- 2 ○を押す
- 3 本当に削除してもよければ(***)を 押す

お知らせ

• 操作の途中で MD54トル/編集 を押すと編集を中止します。

編M 集 D るを


グループ単位で編集する

曲(トラック)を最大99のグループに分けて管理することができます。

グループをつくる(FORM GR)

曲をまとめてグループにできます。グループにできるのは、どのグループにも登録されていない連続した曲です。

例: 曲A、B、Cをグループにまとめると



<グループの先頭にしたい曲(上図の例では1曲目) を再生中に>

1 MDタイトル/編集 をくり返し押して FORM GR?」を選ぶ

• 「GR |は「GROUP |の略です。

2 ○を押す



3 ○を押す

4 (中) を押して、グループの最後 にしたい曲を選ぶ

(左図の例では3曲目を選びます)

最後の曲番号

1 →T 3?
OK?→SET

- 数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。 (「数字ボタンの使い方 | เชิ 15ページ)
- 5 ○を押す
- 6 (決定)を押す

お知らせ

- ・操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
 MD9イトトル/編集
 (元-2)を押すと編集を中止します。
- ・他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- ・先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがある ときは「CANNOT FORM!」と表示され、次の手順 に進めません。




すでに99グループある時は「GROUP FULL」が表示されます

編N 集するを

グループに曲を追加する(ENTRY GR)

曲を選んで、指定したグループの最後の曲として追加できます。

例: グループ1に曲Fを追加すると



<グループに追加したい曲(上図の例では6曲目)を 再生中に>

- 1 MDタイトル/編集 をくり返し押して 「ENTRY GR?」を選ぶ
- 2 ○を押す



- 3 ()を押す

GROUP --? OK?→SET

4 (※) を押して曲を追加したい グループを選ぶ

(上図の例ではグループ1を選びます)


- 5 ○を押す
- 6 (決定)を押す

お知らせ

- すでにそのグループに属している曲を選んだときは、「CANNOT ENTRY!」と表示され、次の手順に進めません。

グループを2つに分ける(DIVIDE GR)

例: グループ1を2つに分けると



<後ろのグループの先頭にしたい曲(上図の例では 4曲目)を再生中に>

- 1 MDタイトル/編集 でくり返し押して 「DIVIDE GR?」を選ぶ
- 2 ○を押す



- グループスキップ • **(※) (※)** でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 ()を押す
- 4 (決定)を押す


お知らせ

- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- グループにタイトルがついているときは、分けた グループ両方に同じタイトルがつきます。

グループをつなげる(JOIN GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにできます。

例: グループ1、2をつなげると



<つなげたい2つのグループのうち、後ろのグループ(上図の例ではグループ2)の曲を再生中に>

1 MDダイトル/編集 をくり返し押して 「JOIN GR?」を選ぶ

2 ○を押す


- 連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--」と表示されます。
- ® でグループ番号を選ぶこともできます。

3 ○を押す

4 (決定)を押す

お知らせ

- 2つのグループの間に、グループに登録されていない曲があると、つなげることはできません。 「CANNOT JOIN」と表示され、前の手順に戻りま




登録されていない曲

グループにタイトルがついているときは、番号が 小さい方のグループタイトルが残ります。

グループを移動する(MOVE GR)

例: グループ2を移動すると



<移動したいグループ(上図の例ではグループ2)の 曲を再生中に>

1 MDタイトル/編集 をくり返し押して 「MOVE GR?」を選ぶ

2 ○を押す

- ❷──── でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 ○を押す
- 4 ※ を押して移動先を選ぶ

(上図の例ではグループ]を選びます)

- 5 ()を押す
- 6 ^(決定)を押す


お知らせ

操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
 MD9イトル/編集
 を押すと編集を中止します。

グループを解除する (UNGROUP/UNGR ALL)

指定したグループを解除する(UNGROUP)

例: グループ1を解除すると



<解除したいグループ(上図の例ではグループ1)の 曲を再生中に>

- 1 MDタイトル/編集 をくり返し押して 「UNGROUP?」を選ぶ
- 2 ○を押す

例:グループ1を解除したいとき


GROUP 1? YES?→SET

- *タルーナスキッᲥ*・ **(≪) ─ (※)** でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 ○を押す
- 4 (津)を押す

お知らせ

全グループを解除する(UNGR ALL)

例: 全グループを解除すると



- 1 MDタイトル/編集 をくり返し押して 「UNGR ALL?」を選ぶ
 - 「UNGR |は「UNGROUP |の略です。
- 2 ○を押す
- 3 (決定)を押す


お知らせ

> 編M 集 D るを

グループを削除する(ERASE GR)

グループと、そのグループに含まれる曲を削除でき ます。

例: グループ2を削除すると



_ −度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。

<削除したいグループ(上図の例ではグループ2)の 曲を再生中に>

- MDタイトル/編集 1 でいるをくり返し押して 「ERASE GR?」を選ぶ
- 2 ○を押す




- ます。
- 3 (一)を押す
- 4 本当に削除してもよければ(タポ)を 押す

お知らせ

MD9イトル/編集 **MD**9/1トル/編集 を押すと編集を中止します。

タイマーを使う



ご注意

おやすみタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」にな ります。

ス<u>リー</u>プ

を押す

• 押すごとに、時間(単位:分)が次のように切り換 わります。

編集する 他 D を タイマー・

例:おやすみタイマーを60分にしたときの表示



お知らせ

- ・おやすみタイマーを設定すると自動で表示窓が暗くなります。(オートディマー機能)
- 時間を合わせていないとき(「0:00」が点滅しているとき)、 を押すと「CLOCK ADJUST!」と表示されます。

設定した時間を変更するには

◯ をくり返し押して時間を選び直します。

設定した時間(残り時間)を確認するには

おやすみタイマーが設定された状態で、◯ を 1回押します。

録音タイマー

ラジオ(FM、AM)または他の機器の音声をMDまたはテープにタイマー録音できます。

タイマーは、録音タイマーと再生タイマー(18865ページ)を合わせて3つまで設定できます。

お知らせ

設定した内容は、あらためて設定し直さない限り 同じ内容が記憶されています。

1 準備をする

ラジオ	タイマー録音したい放送局を プリセットしておく (☞18、19ページ)
他の機器	その機器の取扱説明書に従ってください。

MD に録音	MDを入れる
したいとき	(☞43ページ)
テープに録音	テープを入れる
したいとき	(☞40ページ)

2 できくり返し押して 「TIMER1」、「TIMER2」、 「TIMER3」のいずれかを選ぶ

例:TIMER 1のとき



- 3 ̄ を押す
- 4 (H) (P) および (ご) を押して開始時刻と終了時刻を設定する

例:午前6:30から6:45まで録音したいとき

- 数字ボタンも使えます。(「数字ボタンの使い方」 15ページ)
- ・時刻の設定方法は「時計を合わせる」(☞15ページ)手順2-5をご覧ください。

「時」の入力 → ○ → 「分」の入力 → ○

 ONĈE
 : 1 回だけ動作します。

 ***-クリー
 **・クリー


 WEEKLY: 毎週または毎日動作します。

6 ○を押す

7 ♠ ☆ を押して、動作させたい曜 日を選ぶ

押すごとに、次のように切り換わります。

「ONCE」を選んだ場合



「WEEKLY」を選んだ場合



8 ○を押す

9 (中) を押して「REC TIMER」を選ぶ

• [REC | は [Recording (録音) | の略です。

10 ()を押す

11 (4) (ト) を押して、録音したいソース(音源)と録音先の組み合わせを 選ぶ

例: FM放送をMDに録音したいとき

FM → MD

⊕¹ REC

- 他の機器の音声を録音する場合、本機以外の機器をタイマーで動作させることはできません。
- 「AUX-D」は「AUX-DIGITAL」の略です。

■ FMまたはAM放送を録音するとき

・ を押してから、 または数字ボタンを押して録音したい放送局のプリセット番号を選びます。(「数字ボタンの使い方」 15ページ)

12 ○を押す

- ・録音先がMDのときは手順13に進みます。
- 録音先がTAPEのときは表示窓に設定内容が表示されます。確認してから手順15へ進みます。

13 ♠ 次♥ を押してMDLPモード (☞48ページ)を選ぶ

14 (一)を押す

• 表示窓に設定内容が表示されます。

See You

d) 1 REC

- タイマー録音中の音量は0になり、スピーカー やヘッドホンから音声は出ません。
- タイマーは電源「切」のときのみ動作します。

お知らせ

- MDのトラックマークのつけかたを変える場合は、 録音タイマーを設定する前か設定を終えてからお こなってください。(☞50ページの手順3と4)

録音タイマーを解除するには

63ページ手順2で、解除したいタイマー番号を選び ○ を押します。

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

同じ内容で再設定するには

63ページ手順2で、再設定したいタイマー番号を選び、 (株定) を押します。そのあと電源を「切」にしてください。

設定内容を確認するには

63ページ手順2のあと、○をくり返し押します。 途中でやめたいときは ○ を押します。

設定内容を変更するには

もう一度63ページ手順1からやり直してください。

お知らせ

- ・複数のタイマーを動作させるためには、先に動作するタイマーの終了時刻から2分以上空けて、後に動作するタイマーの開始時刻を設定してください。2分以上空けないで設定すると、後のタイマーは動作しません。
- ・電源プラグを外したり、停電などで電源が切れたときは、タイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。

他タイマー・

再生タイマー

1 再生したいソース(音源)を準備する

ディスク	ディスクを入れる(☞20ページ)
MD	MDを入れる (☞43ページ)
テープ	テープを入れる(☞40ページ)
ラジオ	タイマー再生したい放送局を プリセットしておく(☞18、 19ページ)
他の機器	その機器の取扱説明書に従っ てください。

例:TIMER 2のとき

- 3 ○を押す
- 4 (H) かかまび (D) を押して開始時刻と終了時刻を設定する

例: 午前7:00から7:30まで再生したいとき

7:00- 7:30

- 数字ボタンも使えます。(「数字ボタンの使い方」 15ページ)
- ・時刻の設定方法は「時計を合わせる」(№ 15ページ)手順2-5をご覧ください。

「時」の入力 → (SET) → 「分」の入力 → (SET)

ONCE :1回だけ動作します。

WEEKLY: 毎週または毎日動作します。

6 ◯を押す

7 (**) たが を押して、動作させたい曜 日を選ぶ

押すごとに、次のように切り換わります。

「ONCE」を選んだ場合

Everyday (毎日動作します)

Mon. - Sat.

Mon. - Fri.

「月曜日から土曜日まで (月曜日から金曜日まで

動作します)

8 (を押す

動作します)

- 9 em を押して「PLAY TIMER」を選ぶ
- 10 ○を押す
- 11 (4) (手) を押して、再生したいソース(音源)を選ぶ

例: AM放送を聞きたいとき



- 他の機器の音声を再生する場合、本機以外の機器をタイマーで動作させることはできません。
- ディスクやMDのプログラム再生、リピート再生、ランダム再生、グループ再生はできません。

■ FMまたはAM放送を聞きたいとき

- (「FM」または「AM」を選んで) を押してから、 (44) または数字ボタンを押して聞きたい放送局のプリセット番号(☞19ページ)を選びます。(「数字ボタンの使い方」 「☞15ページ)
- DVDビデオ、DVDオーディオ、DVD VRを 再生したいとき
- (「DVD/CD」を選んで) ○を2回押します。表示されているグループ番号(G)とトラック番号(T)に関係なく、ディスクの頭からの再生のみとなります。
- オーディオCD、VCD、SVCD、またはMDを 再生したいとき
- (「DVD/CD」または「MD」を選んで) を2回押してから、 (4) を3 または数字ボタンを押して再生を始めたい曲番号(T)を選びます(「数字ボタンの使い方」 15ページ)。グループ番号(G)は無効となります。

■ MP3/WMAディスクの再生を始める曲を 指定するとき

または数字ボタンを押して再生するグルー プ番号(G)を選び、続けて ◯ を押してから、 ●前 xΦ (画) (声) または数字ボタンを押して再生したい 曲(トラック)番号(T)を選びます。(「数字ボタ ンの使い方 | № 15ページ)

を押す

13 (4) (5) を押して、再生する音量を 調節する

を押す

表示窓に設定内容が表示されます。

15

を押して電源を「切」にする See You

²

タイマーは電源「切」のときのみ動作します。

- 操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。 ∰⅓⅓√−を押すと設定を中止します。設定内容は記憶 されません。
- 再生タイマーが動作を始めるとき、音量は除々に 大きくなり設定した音量になります。(ウェイク アップボリューム機能)

再生タイマーを解除するには

手順2で、解除したいタイマー番号を選び 🂢 を押 します。

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

同じ内容で再設定するには

手順2で、再設定したいタイマー番号を選び、**(**^{決定} を押します。そのあと電源を「切」にしてください。

設定内容を確認するには

63ページ手順2のあと、○をくり返し押します。 途中でやめたいときは 一 を押します。

設定内容を変更するには

もう一度63ページ手順1からやり直してください。

お知らせ

- 複数のタイマーを動作させるためには、先に動作 するタイマーの終了時刻から2分以上空けて、後に 動作するタイマーの開始時刻を設定してくださ い。2分以上空けないで設定すると、後のタイマー は動作しません。
- 電源プラグを外したり、停電などで電源が切れた ときは、タイマーの設定が解除されることがあり ます。設定内容が消えてしまったときは、時計とタ イマーをもう一度設定し直してください。
- ・DVDビデオ/DVDオーディオやVCDの場合、メニュー画面が表示されると待機状態になるものが あります。このようなディスクを再生タイマーで 使用すると、連続して音声や映像が再生されませ ん。ご注意ください。

オートスタンバイ



ラジオ(FM/AM)以外のソース(音源)のとき無音状態が3分間続くと、自動的に電源が「切」になります。

<ソース(音源)がFM/AM以外のときに>

たけるタンバイを押す



オートスタンバイの動作

ディスク、MDまたはテープを再生しているときや、 録音しているとき:

再生または録音が終了すると、オートスタンバイが動作(「A.STANDBY」表示が点滅)し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。3分以内に再生または録音の操作をしたときは、再生または録音が終了してから再度オートスタンバイが動作します。

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイが動作 (「A.STANDBY」表示が点滅)し、何の操作もせずに 3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると「A. STANDBY OFF」表示が点滅します。

解除するには

オートスタンバイ


をもう一度押します。

A. STANDBY CANCEL

お知らせ

• 音量(ボリューム)を「O」にした状態はオートスタンバイでいう「無音状態」ではありません。

チャイルドロック



ディスクやMDが取り出せないようにできます。小 さなお子様のいたずら防止に便利です。

<電源「切」のとき>

本体の 一を押しながら を押す

LOCKED

○ または ○ を押しても、「LOCKED」と表示され、 ディスクやMDを取り出せなくなります。 また、電源「切」のときに ○ または ○ を押すと、 「LOCKED」と表示され、電源は入りません。

解除するには

<雷源「切」のとき>

もう一度、上記の操作をします。

UNLOCKED

他タ イマー:

AVコンピュリンクの活用


テレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤー、AVアンプなどいくつかの機器をつないで、再生するための接続をしても、操作はそれぞれ別々に行わなければならないわずらわしさがあります。ビクター製の機器の操作に連動してほかのビクター製機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものがAVコンピュリンク機能です。

接続と設定をする

モノラルミニプラグ付きの接続コードを使用し、ビクター製の各機器のAVコンピュリンク端子どうしを接続します。機器によっては、AV COMPU LINK端子と英語で表記されていますが、同様の端子です。この機能を使うときは、モノラルミニプラグ付きの接続コード:CN-120Aをお買い求めのうえで使用ください。

- ・A V コンピュリンクモードの設定(D V D 1 ~ DVD3の切換え)は、「その他設定画面」(☞ 38 ページ)で操作します。
- ・接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

テレビとのAVコンピュリンク接続



テレビの入力端子	AVコンピュリンクモードの設定
ビデオ1のとき	DVD2
ビデオ2のとき	DVD3

ビデオ3に接続したときは、「DVD1」に設定してありますので、そのまま使えます。ただし、ビデオ3がDV/ムービー入力のときは、この端子にはAVコンピュリンクが働きません。

操作方法

本機を再生にするだけで音や映像を鑑賞することができます。テレビやAVアンプの入力を切換えたり、あらかじめ電源を「入」にする操作は必要ありません。

- 1 テレビの主電源スイッチを「入」に する
- 2 本機にディスクを入れる
- 3 本機の **を押す**

次の動作が自動的に行われます。

- テレビの電源が「入」になります。
- テレビの入力切換が本機を接続している外部入力(ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3)になります。

なお、本機の電源を「切」にしてもテレビの電源 は「切」にはなりません。

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置 かないでください。

- ・湿気やほこりの多い所 ・直射日光の当たる所
- ・バランスの悪い不安 ・極端に寒い所 定な所
- 熱器具の近く
- OA機器やけい光灯の すぐそば

- •振動の激しい所
- テレビや他のアンプ、 チューナーのそば
- 磁気を発生する所

• 風诵しの悪い狭い場所

ご注意

_____ 本機の使用環境温度は、5°C ~ 35°Cです。この範 囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかった り故障の原因となることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付い て正しく再生できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2時 間待ってから、ご使用ください。

本体の掃除

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきして ください。汚れがひどいときは、水で布をしめらす か、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶ きしてください。

ご注意

____ シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品 でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色し たり表面の仕上げをいためることがあります。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しな いよう適度な音量でお楽しみください。



■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近 所に迷惑がかからないような音量でお聞きく ださい。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るもので す。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるな どお互いに気を配り、快い生活環境を守りま しょう。このマークは音のエチケットのシンボ ルマークです。

再生できるディスク

次のディスクが再生できます。

DVDビデオ	DVDオーディオ	VCD/SVCD	オーディオCD
DVD VIDEO	DVD AUDIO [™]	Video CD 015G 015G	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO

次のディスクも再生できます。

フォーマット	CD-R/RW ディスク	DVD-R ディスク	DVD-RW ディスク
音楽用の CD フォーマット	0	_	_
VCD · SVCD	0	_	_
オーディオデータ・静止画 (MP3/WMA) (JPEG)	0	<u></u> *1	<u></u> *1
DVD ビデオ フォーマット	_	0	0
DVD VR フォーマット	_	_	○*2

- ディスクはすべてファイナライズ処理されている必要があります。
- * 1 UDFブリッジにのみ対応しています。
- *2 CPRMに対応しています。
- DVDビデオフォーマットで録画し、ファイナライズされた+R/+RWディスクが再生できます。
 本体表示窓には「DVD」と表示します。

ご注意

ディスクの、傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。

次のディスクは音声のみ再生できます。

- MIX-MODE CD CD-G
- CD-FXTRA CD TFXT

本機のリージョン番号は「2」です。「2(2を含む)」または「ALL」と表示されたDVDビデオのディスクに限り再生できます。

例)









リージョン番号とは: 国や地域ごとに割り当てられた番号です。

CD-R/CD-RW および DVD-R/RW ディスクについて

- ・ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で再生できないことがあります。
- ・ディスクをお使いになる前に、それぞれのディスク の使用上のご注意をよくお読みください。
- ・CDテキストの表示には対応しておりません。
- ・左記以外のフォーマットで記録したことのある CD-RW、DVD-RWディスクは、いったん全曲を消 去してください。そのまま使用すると、突然大きな 音が出てスピーカーを破損するなどの原因になり ます。

再生できないディスク

次のディスクは再生できません。誤って再生するとスピーカーなどの機器を破損することがあります。


• DVD-ROM • 0

さい。

- CD-ROM
- DVD-RAM
- PHOTO CD SACD
 - ・破損したディスク、特殊な形状(直径12または8センチの円形以外)のディスクも再生できません。
 - ・CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめくだ

DVDの構成

DVDビデオは、「タイトル(DVDオーディオの場合は「グループ」)」と呼ばれる大きな単位と、タイトルに含まれる「チャプター(DVDオーディオの場合は「トラック」)」と呼ばれる小さな単位で構成されています。



MP3/WMAディスク・JPEGディスクについて

再生できるディスクおよびファイル

- ・ISO9660フォーマットで記録されているディスク(パケットライト(UDFフォーマット)形式で記録されたディスクは不可)。
- マルチセッションで記録されたCDも再生可能(最大20)。
- 「.mp3」、「.wma」、「.jpg」または「.jpeg」の拡張子がついたファイル(大文字小文字が混在した拡張子も可)。
- DVDのマルチセッション、マルチボーダーには対応していません。

ディスクの構成

- 空のグループは認識されません。
- ・グループに入っていないトラック(ファイル)はグループ1のトラック(ファイル)として扱われます。
- ・本機は、1枚のディスク内に最大4000トラック/ファイルを認識できます。また、1枚のディスク内に最大99のグループ、各グループ内に最大150のトラック/ファイルを認識できます。これらを超えるものは認識できず、再生できません。またディスク内にMP3/WMA/JPEG以外のファイルが含まれるとき、認識できるトラック/ファイル数が上記の数に満たないことがあります。

知っておいて欲しいこと

- ・ディスクの記録状態や特性により再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているグループやトラック(ファイル)の数によって、読み取り時間が異なります。
- MP3/WMA/JPEGファイルのファイル名に半角 英数字とカタカナ以外の文字が使われていると、 テレビ画面にトラック/ファイル名が正しく表示 されません。
- ・FILEコントロール画面に表示されるトラック/グループの順序、およびファイル/グループの順序は、パソコンの画面に表示されるファイル/フォルダの順序と異なることがあります。
- 市販のMP3/WMAディスクを再生した場合、ディスクに記載されている順番とは異なって再生されることがあります。
- 静止画データの入ったMP3ファイルは再生に時間がかかることがあります。再生が始まるまで経過時間は表示されません。また、再生が始まっても正確な経過時間が表示されないことがあります。
- MP3ファイルは、サンプリング周波数44.1kHz、 転送レート128kbpsで作成されたディスクを推 奨します。
- MP3iおよびMP3PR0には対応していません。
- 本機ではベースライン方式のJPEGファイルが再生できます。モノクロのJPEGファイルは再生できません。

- ・本機ではDCF(Design rule for Camera File system)規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEGデータが表示できます。(デジタルカメラの 自動回転機能などを使用した場合、DCF規格にあてはまらないデータとなり、画像が表示されないことがあります)
- ・パソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEGなどの動画やJPEG以外の静止画 (TIFFなど)および音声付き画像は再生できません。
- JPEGファイルの解像度は「640ピクセル×480ピクセル」をお勧めします。それ以上の解像度では表示に時間がかかることがあります。また、「8192ピクセル×7680ピクセル」を超える画像は表示できません。

マルチチャンネル音声について

本機はマルチチャンネル音声をダウンミックスして 本機の2つのスピーカーまたはヘッドホンで再生し ます。

テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式である NTSCに適合しています。NTSC以外のテレビ方式 (PAL等)用のDVD/VCDも、NTSC方式に変換して 再生できます。(ただし、ディスクによっては映像が コマ送りになり、画面の縦横の比率が変わるなど、正 しく再生されないことがあります)

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープなどとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い 切っていないのに「DISC FULL」が 表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられたがあったができる。
「JOIN」機能が使えない。	ります。分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができる と、その曲は、「JOIN」でつなげることはできません。 また、その部分は消しても残り時間は増えません。
曲を消しても残り時間が増えない。	細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が 途切れることがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	また、MDLP規格による録音(MDLP)モードが異なる曲は、「JOIN」でつなげることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

MDは、ディスクのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やディスク、テープなどから録音 したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私 的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03-5353-0336(代)



ご注意

- この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、他のMDヘデジタル録音することはできません。
- ・デジタル録音したCD-R/CD-RWディスクは、MDにデジタル録音することができません。 (☞49ページ「CD-R/CD-RWの録音について」)

倍速録音に関して(HCMS)

録音用MD(ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、ディスクから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の倍速録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で101曲以上録音することはできません。100曲までの録音ができます。


ディスク、MD、テープの取り扱いについて

ディスクの取り扱いかた


- ディスクにテープやシールなどを貼ったり、字を 書いたりしないでください。
- ディスクは曲げないでください。
- ハートや花などの形をしたシェイプディスク(特殊形状のCDなど)は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

ディスクのお手入れ

信号面







連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。


MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで 無理に開けようとする とディスクがこわれま す。



大切な録音を消さないために

• MDには、大切な録音を間違って消さないための 誤消去防止つまみがついています。




お知らせ

・曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置に 貼らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ 出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、 故障の原因となります。

カセットテープの取り扱いかた


・テープに**たるみ**がありますと、機械に巻き込まれたり、故障の原因になります。使用する前に右図のようにして**たるみ**を取り除いてください。また、テープを引き出したり、テーブ面に触れないでください。



テープデッキのヘッド部の清掃

• ヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。



市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液) を使うと便利です。

本体表面のお手入れ

- ・キャビネット表面の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
- ・キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、シンナーやベンジンでふかないでください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

MD/ディスクのメッセージ

MDのメッセージ	意味	処置
CANNOT ENTRY!	曲を同じグループに登録しようとした。	正しい曲を選んでください(→59ページ)。
CANNOT FORM!	グループをはさんでグループにする 曲を選んでしまった。	グループをはさまないように曲を選ん でください(→58ページ)。
CANNOT GROUP!	グループに関する情報量の制限を超	それ以上のグループは作れません。
	えている。 (グループに関する情報は、タイトル の領域に記録されます)	(不要なディスク名や曲名は消してくだ さい)
CANNOT JOIN	MDLPモードが異なる曲、または8秒以下(SP:標準モード時)の短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
CANNOT LISTEN	5倍速録音中に音量を調節しようとした。	5倍速録音中は、CDの音は聞けません。
CANNOT REC	VCD/SVCDでPBC再生中に1トラック(曲)録音をしようとした。	PBCを「切」にして(→22ページ)再生 し、録音してください。
CANNOT TITLE	MDに合計1792文字を超えて入力しようとした。	それ以上のタイトルは入力できません。
READ ERROR	MDの情報が読み取れない。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときはMDの 異常(損傷)が考えられます。MDを交換してください。
DISC FULL	ディスクの空き時間が足りない。ト ラック数が254を超える。	他の録音用MDに取り換えてください (→72ページ)。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態のまま編集また は録音をしようとした。	MDの誤消去防止つまみを閉じてください (→73ページ)。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。 	一(停止)を押していったん停止してから、(取り出し)を押してMDを取り出し、もう一度操作し直してください。
GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。
GROUP TRACK	グループ登録されている曲を選んで 新しいグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選ん でください(→58ページ)。
LOAD ERROR	MDの入れ方がおかしい。	MDを正しく入れてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON-AUDIO CANNOT COPY	接続したデジタル機器(BSデジタル チューナーなど)のリニアPCM以外 のデジタル音声(AAC音声など)をMD に録音しようとした。	接続したデジタル機器のデジタル出力の設定をリニアPCMにしてください(詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください)。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDに取り換えてください。
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ) のコピーを作ろうとした。	等速でアナログ録音してください (→49ページ)。
TRACK PROTECTED	Net MDのフォーマットで音楽データが記録された(チェックアウト)曲をDIVIDE、JOINまたは消去をしようとした。	Net MDに対応した機器で操作してください。
	本機以外の機器によってその曲が誤 消去防止になっている。	録音した機器で編集操作してください。
HCMS CANNOT COPY	5倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から74分以内に再び倍速録音しようとした。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待つか、または等速録音にしてください。(→72ページ)
BLANK DISC	空のディスクです。	_

ディスクのメッセージ	意味	処置
CANNOT PLAY	再生できないディスクまたは傷の多い ディスクを再生しようとした。	ディスクを交換してください。
NO DISC	ディスクが入っていない。	ディスクを入れてください。
NO AUDIO	不正コピーディスクの可能性があり ます。(音が出ません)	ディスクをお買い上げの販売店で確認してください。
LR ONLY	マルチチャンネル音声でダウンミッ クスが禁止されているトラックを再 生している。	正常な動作です。

故障かな?と思う前に

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症状	原因	処 置	参照ページ
映像/音が出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページを参照し、正しく接続し 直す。	10
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	7
時刻表示が点滅して いる。	停電があった。または電源コー ドを抜いた。	時計を合わせ直す。	15
ディスク/MDの再 生が始まらない。	ディスクが裏返しに入ってい る。	文字のある面を上にして入れる。	20
	レンズが結露している。	電源を「入」にしたまま1 〜2 時間待ち、 乾いてから使う。	69
特定の箇所が正常に 再生できない。	ディスクに傷や汚れがある。	ディスクをクリーニングするか、または交換 する。	73
	MDにエラーが発生した。	MDを録音し直す。	48
テープの再生音が小 さい。	ヘッドやキャプスタンが汚れ ている。	ヘッドやキャプスタンを清掃する。	73
MDまたはテープの	誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	73
録音ができない。 		テープの誤消去防止用ツメの穴をセロ ハンテープなどでふさぐ。	51
放送が受信できな い。	アンテナが接続されていない。	アンテナを接続する。	10
ブーンという雑音が でる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	69
タイマーが働かな	時計を合わせていない。	時計を合わせる。	15
い。	電源が「入」になっている。	タイマー設定後、電源を「切」にする。	64,66
リモコンが操作でき ない。	リモコンの電池が消耗している。	新しい乾電池(単3形)と交換する。	8
リモコンの数字ボタ ンで本機を操作でき ない。	リモコンのオーディオ/TV切換 スイッチがTV側になっている。	オーディオ/TV切換スイッチをオー ディオ側にする。	15

●上記の処置をしても正しく動作しないときは…本機はマイコンの働きで多くの動作を行っております。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生したときやボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

お願い

●本機の故障または不測の事態により、録音・再 生およびディスク/MDの再生などにおいて利 用の機会を逸したために発生した損害等の補 償については、ご容赦ください。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」(16877ページ)をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

75ページの**「故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなどのメディアもご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	マイクロコンポーネントMDシステム
型 名	UX-QD70-S、UX-QD70-B
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ	お買い上げ店名			
		& ()	-

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品について、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理 および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
- ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
- ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

	道府	35	口名	T F	ΞL	所	在	地
県	!名	151	н ъ					7 0
北海道 札幌 S.C. (011) 898-1180 札幌市厚別区厚別東五条1-2-29								
		札旭	幌 S.C. 川 S.C.	(0166) 6		札幌巾厚別区月 旭川市神居二角		1-2-29
北湖		北	見 S.S.	(0157) 2		北見市山下町4		
11/4	押温	釧	路 S.S.	(0154) 2		釧路市松浦町3		
		帯	広 S.S.	(0155) 2		帯広市東6条南		統部MCビル.1C
		凼	館 S.S.	(0138)5	_	函館市五稜郭町4	-10図貼五	校乳NIFE/ルIF
				見		北		
青	森	青 八	森 S.C. 戸 S.S.	(017) 72 (0178) 4		青森市桂木4-6 八戸市諏訪2-2		
		弘	户 S.S. 前 S.S.	(0178)2		弘前市高田1-1		
岩	手	盛		(019) 63		盛岡市津志田西		
ū	т	水	沢 S.S.	(0197) 2		水沢市天文台通		
秋	田	秋 大	田 S.C. 館 S.S.	(018)82 (0186)4		秋田市山王中園 大館市美園町5		
1/	ш	横	斯 S.S.	(0182) 3		横手市赤坂字グ		
宮	城	仙	台 S.C.	(022) 28		仙台市若林区方		町7-13
山	形	山	形 S.C.	(023) 64		山形市松山3-1		
		郡	田 S.S. 山 S.C.	(0234) 2		酒田市亀ヶ崎6 郡山市堤1-3	o-6- I	
福	島		かき S.S.	(0246) 2		いわき市内郷御	日境町鶴	巻6-1
				関す	甲・勇	信越		
	_	前	橋 S.C.	(027) 25		前橋市大渡町1	-10-1	
群	馬			` ,		日本ビクター	(株) 前橋	工場第二棟1F
栃				(028) 63		宇都宮市東宿鄉		
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 24	16-1560	水戸市元吉田町 日本ビクター		丁提技術補1日
		【出引	修理専門	】のご相談	淡窓口	日本とファ	(1/1/ /1/1)	
		東日本コ	ールセンター	(03) 580	3-2888		2-13-27	
Ŧ	葉			、補修用語			0.10 =##	-A-7 禁士由 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		干 椎		(043)20 (04)717		千葉市中央区中央3 柏市豊四季51		市十葉中央ビルト
		浦		(047) 35		浦安市当代島2		
				】のご相談	淡窓口			
						T		
					3-2888 城品1 の7	浦安市当代島2	2-13-27	
			負かり修理		部品】のご	浦安市当代島2 2相談窓口 文京区本郷3-14		ー本郷ビル1F
東	京	【お 本 練	動かり修理 郷 S.C. 馬 S.C.	、補修用語 (03) 568 (03) 399	部品】ので 34-8254 93-7520	相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1	4-7 ビクタ -19-1	ー本郷ビル1F
東	京	【お 本 練 大	類かり修理 郷 S.C. 馬 S.C. 田 S.C.	、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 372	部品】の 34-8254 93-7520 27-9385	社談窓口	4-7 ビクタ -19-1 2-20-6	ー本郷ビル1F
東	京	【おう本 練 大 八王	かり修理 郷 S.C. 馬 S.C. 田 S.C. 子 S.C.	、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 372 (0426) 4	部品】の3 84-8254 93-7520 27-9385 16-6914	***	4-7 ビクタ -19-1 2-20-6	一本郷ビル1F
東	京	【お 本 練 大 八 王 【業 CSセ	がり修理 郷 S.C. 馬 S.C. 田 S.C. 子 S.C. 多用機器専 ンター	、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 372 (0426) 4 門】のごれ (03) 563	部品)ので 34-8254 93-7520 27-9385 46-6914 目談窓口 31-2235	社談窓口	4-7 ビクタ -19-1 ?-20-6 目町2-9-6	一本郷ビル1F
東	京	【お別本 練 大 八王 【業別 CSセ 【出別	類かり修理 郷 S.C. 馬 S.C. 子 S.C. 子 機器 フター 長修理専門	、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 372 (0426) 4 門】のご村 (03) 563	部品】ので 34-8254 93-7520 27-9385 46-6914 目談窓口 31-2235 啖窓口	相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1 大田区北千束2 八王子市大和日	4-7 ビクタ - 19-1 2-20-6 部 2-9-6	一本郷ビル1F
東		【お別本 練 大 八 王 【業別 CSセ 【出別 東日本】	類かり修理 郷 S.C. 馬 S.C. 子 機器専 ンタ理専門 ールセンター	、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 372 (0426) 4 門】のご村 (03) 563]】のご相 (03) 580	部品)の 34-8254 33-7520 27-9385 46-6914 目談窓口 31-2235 数窓口 03-2888	相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南 1 大田区北千束2 八王子市大和日 墨田区八広五]	4-7 ビクタ - 19-1 2-20-6 部 2-9-6	一本郷ビル1F
	京	【お別本 練 大 八 王 【業別 CSセ 【出別 東日本】	類かり修理 郷 S.C. 馬 S.C. 子 S.C. 多用機器 シター サウンター サウンター 動かり修理 ラルウン修理 S.C.	、補修用語 (03) 568 (03) 399 (03) 372 (0426) 4 門】のご相 (03) 563 (03) 580 、補修用語 (048) 68	部品)の 34-8254 33-7520 27-9385 46-6914 目談窓口 31-2235 数窓口 33-2888 部品)の 54-5241	対談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊玉市 大田区北千東2 八王子市大和日 墨田区八広五 浦安市当代島2 対談窓口 さいたま市北区	4-7 ビクタ - 19-1 2-20-6 日町2-9-6 「目11-1 2-13-27	2-658-1
		【おう本練大八業を CSセ 【出記取出おう 大熊	類かり修理 郷 S.C. 馬田 S.C. 子 R.C. 子 R.C. 多 アクー リク リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンター リカンので リカンの リカンの リカンの リカンの リカンの リカンの リカンの リカンの	、補修用語 (03) 568 (03) 372 (0426) 4 門】のご相 (03) 563]】のご相 (03) 580 、補修用語 (048) 65 (048) 55	部品】の 34-8254 33-7520 27-9385 46-6914 目談窓口 31-2235 谈窓口 03-2888 部品】の 54-5241 53-5105	相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊玉南1 大田区北千束2 八王子市大和日 墨田区八広五] 浦安市当代島2	4-7 ビクタ - 19-1 2-20-6 日町2-9-6 「目11-1 2-13-27	2-658-1
		「おうない。 本練大八工業を CSU出現 東田本コ 大熊出記	動かり の の の の の の の の の の の の の	、補修用語 (03) 568 (03) 372 (0426) 4 (円) のご村 (03) 563 引) のご相 (03) 580 (03) 580 (048) 68 (048) 55	部品)ので 94-8254 93-7520 97-9385 96-6914 目談窓口 91-2235 災窓口 93-2888 93-2888 93-5105 数窓口	相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊子東2 八王子市大和日 墨田区八広五] 浦安市当代島2 相談窓口 さいたま市北区 行田市城西2-7	4-7 ビクタ -19-1 2-20-6 日町2-9-6 日11-1 2-13-27 区東大成町7-39ツイ	2-658-1
		「おうない。 本練大八【第七式 にいませるが、 大熊はは 東田本の子 、 東田本の子 、 東田本の子 、 東田本の子 、 東田本の子 、 東田本の子 、 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	類がり修正。 郷馬 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C	、補修用語 (03)568 (03)399 (03)372 (0426)4 門]のご相目 (03)583 (048)68 (048)58 (048)58 (03)580 (048)58 (03)580 (03)580 (048)58	部品)ので 84-8254 93-7520 27-9385 16-6914 目談窓口 31-2235 災窓口 93-2888 93-5105 炎窓口 93-5105 炎窓口 93-2888 93-8105 りるころのである。	#相談窓口 文京区本郷3-14 練馬区豊王東2 八王子市大和日 墨田区八広五 相談窓口 相談窓口 はいたま市北位 行田市城西2-7 相談窓口	4-7 ビクタ - 19-1 2-20-6 ヨ町2-9-6 「目11-1 2-13-27 「東大成町 7-39ツイ」 2-13-27	2-658-1
	玉	「本練大八【業セ 「大人」 「大人」 「大人」 「大人」 「大人」 「大人」 「大人」 「大人」	動かり修正 。 郷馬 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. M. S.C. S.C	、補修用組 (03) 568 (03) 398 (03) 372 (0426) 4 (03) 563 引 のご相 (03) 563 (03) 583 (048) 65 (048) 55 (048) 55 (048) 55 (03) 583 (03) 583 (048) 65 (048) 55 (048) 55 (03) 583 (03) 583 (03) 583 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 65	部品」の3 84-8254 93-7520 27-9385 16-6914 目談窓口 93-2888 部品】の3 34-5241 53-5105 该窓口 93-2888 部品】の3 53-2888	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	4-7 ビクタ - 19-1 2-20-6 ヨ町2-9-6 「目11-1 2-13-27 マース成町 7-39ツイン 2-13-27 J1-3-1	2-658-1 ンハイツ石山B
埼	玉	本練大八【宮出出お別、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出はおり、大熊出は、大熊出は、大熊出は、大熊出は、大熊出は、大熊出は、大熊出は、大熊出は	 動郷馬田子所との 原の 原の 原の 原の 原の 原の のの のの のの の	、補修用語 (03)568 (03)398 (03)379 (0426)4 門]のご相 (03)563]のご相目 (03)580 (048)58 (048)58 (048)58 (048)58 (048)58 (048)58 (048)68 (048)68 (048)68 (048)68 (048)68	部品)の34-8254 33-7520 27-9385 16-6914 目談窓口 31-2235 淡窓口 33-2888 33-5105 淡窓288 33-5105 淡窓288 33-2888 33-2888 33-2888 37-3487	相談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊玉南 大田区北千東2 八王子市大和日 墨田区八広五] 浦安市当代島2 相談窓口 相談窓口 相談窓口 相談窓口 相談下中区翁神 川崎市宮前区南	4-7 ピクタ - 19-1 - 2-20-6 回町2-9-6 「目11-1 - 13-27 「東大成町 7-39ツイ」 2-13-27 [11-3-1 平台3-2 (2-658-1 ンハイツ石山B
埼	玉	本練大八【SS出出る 大熊出るお 東【大熊出本お	動かり修正 。 郷馬 S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. M. S.C. S.C	、補修用組 (03) 568 (03) 398 (03) 372 (0426) 4 (03) 563 引 のご相 (03) 563 (03) 583 (048) 65 (048) 55 (048) 55 (048) 55 (03) 583 (03) 583 (048) 65 (048) 55 (048) 55 (03) 583 (03) 583 (03) 583 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 65 (04) 65	部品」の34-8254 33-7520 27-9385 16-6914 目談窓口 31-2235 淡窓口 33-2888 部品」の3 34-5241 33-5105 淡窓口 33-2888 第1-0403 35-105 淡窓口 36-62160	## 4 日	4-7 ピクタ -19-1 -20-6 -1町2-9-6 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -15-21 -15-21	2-658-1 ンハイツ石山B
埼神系	玉	本練大八【CC 東【大 横川平相横 上郷と出るが 熊出なるが 模 単元 横川平相横 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	動郷馬田子用ン像ールか宮谷塚中川町 大崎塚原浜 あった。 は、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	 (03)568 (03)392 (03)392 (0426)4 (03)568 (03)563 (03)563 (03)563 (03)563 (04)569 (048)69 (048)59 (048)59	部品」の3 34-8254 33-7520 27-9385 46-6914 目談窓口 31-2235 33-2888 部品」の3 64-5241 33-5105 数窓口 33-2888 部品」の3 64-5241 33-5105 数窓口 33-2888 部品」の3 64-5241 33-5105 数窓口 36-63 64-63 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	4-7 ビクタ -19-1 -20-6 -19-1 -20-6 -19-13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -15-6 -1-5 -7-4 -7-66-19-	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル)
埼	玉	本練大八【S出出なが、 東田、大 第四本が、 東田、大 第一本 第一本 第一本 第一本 第一本 第一本 第一本 第一本 第一本 第一本	動郷馬田子用サン駅 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1	 (03)568 (03)372 (0426)4 (03)383 (0426)4 (0426)4 (03)586 (03)580 (048)68 (048)68 (048)58 (048)68 (049)68 (044)77 (046)23 (046)23 (055)23 	部品)の3 44-8254 93-7520 27-9385 16-6914 目談窓口 93-2888 部品)の3 64-5241 53-5105 数窓口 93-2888 部品)の3 64-5241 53-5105 8 75-1879 86-2160 87-4016	相談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊士東2 八王子市大 八王子市大 川田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	4-7 ピクタ - 19-1 2-20-6 日町2-9-6 「目11-1 2-13-27 (東大成町 7-39ツイ: 2-13-27 平台3-2 (1-5 3-7-4 - 7-66-19- 1-5	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル)
埼神系	玉	本練大八【CC 東【大 横川平相横 上郷と出るが 熊出なるが 模 単元 横川平相横 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	動郷馬田子用ン像ールか宮谷塚中川町 大崎塚原浜 あった。 は、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	 (03)568 (03)392 (03)392 (0426)4 (03)568 (03)563 (03)563 (03)563 (03)563 (04)569 (048)69 (048)59 (048)59	部品)の3 44-8254 33-7520 27-9385 16-6914 目談窓口 31-2235 数窓口 33-2888 部品)の3 51-0403 75-1879 86-2160 76-2052 44-4500 37-4016 12-3431	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	4-7 ピクタ - 19-1 - 20-6 田町2-9-6 目11-1 - 13-27 - 13-27 - 13-27 - 13-27 - 13-27 - 13-27 - 13-27 - 13-1 - 13-1 - 13-1 - 13-1 - 13-1 - 15-1 - 1-5 - 1-1 - 1-5 - 1-1 - 1-5 - 1-1	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
埼神新山	玉	本練大八 CS 大 関 横川平相横 新 長 表 表 表 表 表 表 表 表 表	東かり 8 C. C. C. R. B. C. C. C. C. R. B. C. C. C. C. R. B. C.	、補修用 (03) 568 (03) 398 (03) 397 (0426) 4 (0486) 4 (03) 563 (048) 55 (048) 55 (048) 55 (048) 55 (049) 53 (049)	部品)の3 4-8254 33-7520 27-9385 16-6914 目談窓口 31-2235 数窓口 33-2888 54-5241 33-5105 数窓口 33-2888 部品)の3 54-5241 33-5105 数窓口 33-2888 861-0403 75-1879 36-2160 66-2160 67-4016 12-3431 24-8391	#観察ロ 文京区本郷3-14 東馬医豊王東2 八王子市大和日 墨田区八広五] 浦安郡ロ さいたま由2-7 相談郡ロ 村町市30 相談郡の中約12 相談郡の中約12 相談郡の中約12 相談郡の中約12 相談郡の中約12 相様名市東田2-7 相様名市東田2-1 新潟市明石1-2 長岡市下下名	2-13-27 1-15-1 2-13-27 (東大成町	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
埼神新山新	玉	【本練大八【CC【東上 古子 大 「東上 古子 大 「東上 古子 大 「東上 古子 大 「東上 古子 大 東上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 古子 東東 上 古子 大 東東 上 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 東東 上 東東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東		 ・補修用 (03) 568 (03) 399 (04) 372 (0426) 4 (03) 563 (03) 563 (03) 562 ・補修用 (04) 65 (03) 582 ・補修用 (045) 65 (046) 65 (047) 66 (048) 65 (049) 77 (046) 33 (042) 77 (046) 23 (055) 23 (025) 24 (025) 22 (025) 22 (026) 22 	部品)の記録 44-8254 43-8254 43-7520 27-9385 46-6914 相談窓口 31-2235 淡窓口 33-2888 部品)の記録 54-5241 33-35105 淡窓口 33-2888 部品)の記録 54-5241 33-2888 部品)の記録 56-2160 66-2160 66-2052 44-4500 67-4054 47-4016	#相談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊土・ 大田区北・ 村田談窓口 さい市域域代) 村間談路である。 村間談路である。 村間談路である。 村間がある。 村にはははなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 村にはなる。 はなる。	2-13-27 コリーコー・ -19-1 -20-6 コ町2-9-6 ヨ町2-9-6 ヨ町2-9-6 フィーター・ -13-27 コーター・ -13-27 -13-	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
埼神新山新	玉	本練大八 CS 大 関 横川平相横 新 長 表 表 表 表 表 表 表 表 表	東かり 8 C. C. C. R. B. C. C. C. C. R. B. C. C. C. C. R. B. C.	 ・補修用 ・(03) 568 ・(03) 399 ・(03) 399 ・(04) 65 ・(03) 563 ・(04) 65 ・(04) 77 ・(04) 23 ・(05) 23 ・(025) 24 ・(026) 22 ・(026) 22 ・(026) 22 ・(026) 22 ・(026) 23 	部品)の記44-8254 43-8254 43-8254 43-7520 27-9385 46-6914 相談窓口 31-2235 炭窓口 33-2888 部品)の記 44-5241 33-2888 部品)の記 51-0403 75-1879 86-2160 76-2052 34-4500 76-2052 34-4500 76-2052 37-4016	#相談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊土・ 大田区北・	2-13-27 コリーコー・ -19-1 -20-6 コ町2-9-6 ヨ町2-9-6 ヨ町2-9-6 フィーター・ -13-27 コーター・ -13-27 -13-	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
埼神新山新	玉	「本練大八【Sピエオ」大 【駅 【横川平相横 新 長 松野 「大 「 」 「 大 「 」 「 大 一 工 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一		 補修用 (03) 568 (03) 399 (04) 372 (0426) 4 (03) 563 (04) 563 (04) 652 (04) 653 (04) 654 (04) 655 (044) 97 (046) 23 (046) 23 (046) 23 (055) 23 (025) 24 (025) 22 (026) 22 (026) 22 (026) 23 	部品)の記録は、1000円の 1000円の	# 相談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊土市 大田区北市大田 東田区 東田区 東田区 東田区 東田区 東田区 東田区 東田	4-7 ピクタ -19-1 -20-6 -19-1 -20-6 -19-1 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-1 平台3-2 (-1-5 -7-4 	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
埼神新山新	玉	【本練大八【CC【東上 古子 大 「東上 古子 大 「東上 古子 大 「東上 古子 大 「東上 古子 大 東上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 古子 東東 上 古子 大 東東 上 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 東東 上 古子 大 東東 上 古子 大 東東 上 東東 上 東東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東 上 東東 上 東		 ・補修用 ・(03) 568 ・(03) 399 ・(03) 399 ・(04) 65 ・(03) 563 ・(04) 65 ・(04) 77 ・(04) 23 ・(05) 23 ・(025) 24 ・(026) 22 ・(026) 22 ・(026) 22 ・(026) 22 ・(026) 23 	部品)の記4-8254 33-7520 27-9385 46-6914 相談察口 31-2235 淡窓口 33-2888 部品)の記4-5241 33-35105 淡窓口 33-2818 部品)の記4-5241 33-35105 淡窓口 33-2818 第3-5105 淡窓口 33-2818 第3-5105 ※24-4160 24-4391 24-8391 21-6583 25-9165 24-4141	#相談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊土・ 大田区北・	4-7 ピクタ -19-1 2-20-6 -19-1 2-20-6 -19-1 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -15-3-1 -15-3-7-4 -76-19-1-5 -1-1366-1 -1-1366-1 -1-21 -1-21	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
埼山新長	玉	「本線大八 (東日) 大 (東日) が (東田)	「	 (補修用) (() () () () () () () () () (解品 の	#相談記つ 文京区本郷3-14 東馬医豊北市大田 連田区八広、島2 #相談記つ 市地 10 東田区八広、島2 #相談記つ 市地 10 神田区八広、市地 10 神田区、市大田 10 神田区、市大田 10 神田区、市大田 10 中田河南市市東田 10 東田区、10 神田河南市市東田 10 東田区、10 東田区、10 神田河南市市東田 10 東田区、10 東田区、10 神田河南市市東田 10 東田区、1	4-7 ピクタ -19-1 -20-6 -19-1 -20-6 -19-1 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-1 平台3-2 (-15-1 -1-1 -	2-658-1 ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26 31 中田ビル1F
埼 神 山 新 長 静	玉川梨湯野岡	【本線大八【大 【東国大 【 東 日 横川平相横 新 長 静 名 光	動郷馬田子開ン修一所宮谷優一加新浜崎塚原浜府潟岡野本 岡津松屋 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(048) 55 (044) 97 (046) 23 (056) 22 (056) 92 (056) 82 (056) 83 (056) 84 (0568) 84 (0568) 84 (0568) 84 (0568) 85 (053) 84 (0568) 84 (05	部品)の記4-8254 33-7520 27-9385 46-6914 相談祭口 31-2235 凌窓口 33-2888 部品)の記 33-2888 部品)の記 33-5105 凌窓口 33-2888 部品)の記 34-5241 33-2888 部品)の記 36-2160 36-2160 36-2160 36-2160 36-2052 34-4500 31-6583 32-3411 24-8391 21-6583 25-9165 26-21141 22-1557 21-3441 22-1557 21-3441 21-3441 21-3441 21-3441	相談窓口 文京区本郷3-14 東京区本郷3-14 東京区本郷3-14 東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・	4-7 ピクタ -19-1 -20-6 -19-1 -20-6 -19-1 -19-1 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -15-5 -1-5 -1-5 -1-1	2-658-1 シハイツ石山B 第2石原ビル) 26 31 中田ビル1F 鴨田121-1
埼山新長	玉	【本練大八【CS【鬼【大 【東【横川平相横 新 長 静 名三お 工業セ出すが 熊出なお 模甲 長 松 沼浜古	頼か郷馬田子所ンを「中下の宮谷塚川が浜崎塚原浜府湯岡野本 岡津松屋河の 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	、補修用 (03) 568 (03) 393 (03) 393 (03) 372 (0426) 4 (03) 563 (03) 563 (03) 563 (048) 55 (048) 55 (048) 55 (048) 55 (049) 55 (056) 26 (0568)	部目)の 34-8254 33-7520 27-9385 46-6914 相談窓口 31-2235 数窓口 33-2888 33-5105 数窓口 33-2888 33-5105 数部日)の 33-2888 33-5105 数8日)の 36-69160 37-4006 42-452 44-8391 24-8391 24-8391 24-8391 22-1557 28-4141 22-1557 21-3441 22-1557 21-3441 22-1557 21-3441 22-1557 21-3441 22-1557 21-3441 22-1557 21-3441	相談の 文京区本部 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	14-7 ピクタ -19-1 -20-6 -19-1 -20-6 -19-1 -19-1 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-1 -15-1 -1-5 -1-9 -1-1366-1 -1-5 -1-1366-1 -1-21 -1-21 -1-362-1 -1	2-658-1 シハイツ石山B 第2石原ビル) 26 31 中田ビル1F 鴨田121-1
埼山新長静愛	玉川梨湯野岡	【本練大八【文 【大 【 駅 【 横川平相横 新 長 静 名三 豊	動郷馬田子房ン修・川か宮谷修・川か浜崎塚原浜府潟岡野本岡津松屋河橋修正・この・日本の宮谷修・川か浜崎塚原浜府潟岡野本岡津松屋河橋の・日本の東田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田 田田・田田・田田・田田	(048) 55 (044) 97 (046) 23 (056) 22 (056) 92 (056) 82 (056) 83 (056) 84 (0568) 84 (0568) 84 (0568) 84 (0568) 85 (053) 84 (0568) 84 (05	解品)の記録は、 43-854 43-854 43-7520 27-9385 46-6914 相談窓口 31-2235 炭窓口 33-2888 8部品)の記録は、 56-2160 56-2160 56-2160 56-2160 56-2160 56-2165 22-4141 22-4141 22-1557 21-3441 25-3235 25-0321 24-40815	相談窓口 文京区本郷3-14 東京区本郷3-14 東京区本郷3-14 東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・東京区・	14-7 ピクタ -19-1 -20-6 -19-1 -20-6 -19-1 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-1 -15-1 -1-5 -1-1 -	2-658-1 シハイツ石山B 第2石原ビル) 26 31 中田ビル1F 鴨田121-1
埼 神 山 新 長 静	玉 梨 類 野 岡 知	【本練大八【CS【鬼【大 【東【横川平相横 新 長 静 名三お 工業セ出すが 熊出なお 模甲 長 松 沼浜古	動郷馬田子房ン像ー前宮谷像ー川町浜崎塚原浜府潟岡 野本 岡津松屋河橋修正.C.C.C.調 門中の宮谷像ー川町浜崎塚原浜府潟岡 野本 岡津松屋河橋の場で、S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.	 (補修用) (() () () () () () () () () (部目)の 34-8254 33-7520 27-9385 46-6914 相談窓口 31-2235 数窓口 33-2888 33-5105 数窓口 33-5105 数窓口 33-5105 数部日)の 33-5105 数8日)の 33-5105 数8日)の 34-5241 33-5105 数8-2160 26-2160 27-4016 24-8391 21-69165 22-1541 22-1557 21-3441 22-155-3235 23-041 24-0815 24-0815 24-0815 24-0815 24-0815 24-0815	#相談窓口 文京区本郷3-14 東馬区豊北市大田 連田区八広、島2 #相談窓口 連田区八広、島2 #相談窓口 市地で、市地で、市地で、市地で、市地で、市地で、市地で、市地で、市地で、市地で、	14-7 ピクタ -19-1 -20-6 -19-1 -20-6 -19-1 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -13-27 -1-5 -1-1 -1-5 -1-1 -1-5 -1-1 -1-5 -1-1	2-658-1 シハイツ石山B 第2石原ビル) 26 31 中田ビル1F 鴨田121-1

都	道府	窓	口名	TEL		所	在	
91	K-10			北		 陸		
=	Ш	富	ili e e		207		mTP13)
富	<u>Ш</u>	金	山 S.S	. (076) 425-2 . (076) 269-4		金沢市新保本		
石福	#	華福	井 S.S					-17
11111	#	THE	# 3.3		916		3-Z I I	
				近		畿		
滋	賀	滋		. (077) 582-5		守山市浮気町	268	
		【出3	長修理専	門】のご相談窓				
京	都			(06) 6304-5			⊞ 川2-4-2	28
	ВР			哩、補修用部品				
		京		. (075) 644-0				(町31-1
京	都	福知	OLS 山印	. (0773)22-8	664	福知山市厚東	町145-2	
北	部	filia	E MTD=	101 0 7 to 1 word				
				門】のご相談窓			TIUO 4.0	
奈	良			(06) 6304-5			±)112-4-2	28
				理、補修用部品			0.0.10##	±120.15
		奈	尺 5.5	(0742)35-0	935	宗艮巾大呂町	o-3-1U膝	<u>本ヒル IF</u>
				門】のご相談窓		十四市流川区		00
				- (06)6304-5 理、補修用部品		大阪市淀川区1	ш/ПС-4-С	.0
		大		. (06) 6304-5		大阪市淀川区	#III9_//_2	ρΩ
大	阪	堺		. (072) 254-2				.0 1-2 伊助ハイツ
		-71		<u>専門</u> 】のご相談		りいし 口口 口間性	1)0] ==	1-2 1740/11/
				- (06) 6304-6		大阪市淀川区	TIII2-4-2	98
			歌山 S.S			和歌山市太田		
和語	饮山		辺 S.S			田辺市湊158		
				門】のご相談窓		шдетрух гос		
兵	庫			(06) 6304-5		大阪市淀川区	TIII2-4-2	28
	制			哩、補修用部品			.,.,	
		神		. (078) 252-0		神戸市中央区	機上通3-2	2-16
兵	庫	姫	路 S.S	. (0792) 34-3	833	姫路市中地南		
西	部							
				中		国		
岡	Щ	岡	山 S.C	. (086) 243-1	566	岡山市西古松	西町8-23	
		広	島 S.C			広島市中区光		
広	島	福	Щ S.S	(084) 931-6	984	福山市南蔵王	町3-5-15	
		山	☐ S.C	. (083) 973-3	708	吉敷郡小郡町	花園町5-2	28
山		徳	山 S.S	. (0834) 27-1	331	周南市野上町	2-35	
島	根	松	江 S.C			松江市学園1-		
鳥	取	鳥	取 S.S	. (0857) 23-2	151	鳥取市千代水	1丁目22-	1
				四		玉		
香	Ш	高	松 S.C	. (087) 866-1	200	高松市田村町	205-1	
徳	島	徳	島 S.S			徳島市沖浜2-	37	
高	知	高	知 S.S		546	高知市高須新		
愛	媛	松	Щ S.C	. (089) 923-0	372	松山市中央1-		
変	坂	宇	和島 S.S			宇和島市坂下		40
九州・沖縄								
		福	岡 S.C			福岡市博多区	世多駅前/	-16-1
福	岡		吗 5.5 3米 S.S	, ,		久留米市西町		
佐	賀	1	ョハ 5.5 ,州 S.C			北九州市小倉		
_		長	崎 S.C			長崎市城山町		
長	崎		上端 5.5 世保 S.S			佐世保市木風		>
大	分	大	分 S.C			大分市西大道		_
熊	本	熊	本 S.C			熊本市近見町		
		宮	崎 S.S			宮崎市霧島町		
宮	崎	延	岡 S.S			延岡市惣領町		
鹿り	息		島 S.C			鹿児島市田上		3
沖	縄	沖		. (098) 898-3		宜野湾市真志		
				_				

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

ほし いこと

0405

主な仕様 -本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 -

■ MD/DVDレシーバー (CA-UXQD70-S/CA-UXQD70-B)

アンプ部

実用最大出力 20W+20W (JEITA/4Ω)

入力端子

<アナログ> AUX×1系統、

650mV/47kΩ:LEVEL1 260mV/47kΩ:LEVEL2

<デジタル>

デジタル光入力×1 -23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

(サンプリング周波数32kHz/ 44.1kHz/48kHzに対応)

出力端子

<アナログ> スピーカー×1系統、20W/4Ω

適合インピーダンス $4\Omega \sim 16\Omega$ ヘッドホン(×1)、25mW/32 Ω 適合インピーダンス $16\Omega \sim 1k\Omega$

<デジタル> DVD/CDデジタル光出力×1

ー23dBm∼−15dBm (光角型ジャック)

<その他> AV コンピュリンク×2(φ 3.5)

ビデオ出力部

映像出力×1 1.0V(p-p)/750、同期負

I.UV(p-p)//bΩ、同期負 S1/S2映像出力×1

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω、同期負C出力: 0.286V(p-p)/75Ω

D2映像出力×1

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω CB/CR出力: 0.7V(p-p)/75Ω

映像信号方式 JEITA標準、NTSCカラーテレビ

ジョン方式 (インターレース方式/ プログレッシブ方式選択可)

チューナー部

受信周波数 FM:76.00MHz~108.00MHz

(0.05MHzステップ)

AM:531kHz~1,629kHz

(9kHzステップ)

アンテナ FM:75Ω不平衡型

AM : ループアンテナ

タイマー部

タイマー形式 3プログラム動作(ONCE/WEEKLY

切換可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分

(オートディマー機能)

時刻表示 24時間表示

DVDプレーヤー部

再生可能ディスク DVD ビデオ、DVD オーディオ、オー

ディオCD、VCD、SVCD、CD-R/CD-RW(オーディオCD、VCD、SVCD、MP3/WMA/JPEG フォーマット)、DVD-R(ビデオフォーマット、MP3/WMA/JPEG フォーマット、DVD VRフォーマット、MP3/WMA/JPEGフォーマット)

MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 **録音/再生時間** 録音モード(MDLP)SP:80分 (MD80使用) 録音モード(MDLP)LP2:160分

録音モード(MDLP)LP4:320分

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

カセットデッキ部

形式 コンパクトカセットステレオ

録音方式 交流バイアス

消去方式 交流消去

ヘッド 消去(2ギャップフェライト) プコンビネー 録音・再生(ハードパーマロイ) 【ション×1

早巻き時間 約145秒(C-60)

共通部

電源電圧 AC 100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 電源「入」 時 55W

電源 「待機(タッチイルミON)」 時 8W 電源 「待機(タッチイルミOFF)」 時 0.9W

最大外形寸法 幅 165mm × 高さ200mm ×

奥行350mm

質量 約 5.1kg

■ スピーカー: 1本当たり

(SP-UXQD70-S/SP-UXQD70-B)

形式 3ウェイバスレフ型、防磁形(JEITA)

使用スピーカー 低音用 : 11cm × 1

中高音用 : 4cm × 1 高音用 : 1.5cm × 1

最大入力 20W(JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 55Hz~40kHz

出力音圧レベル 85dB/W·m

最大外形寸法 幅 140mm × 高さ 231mm ×

奥行 207.5mm

質量 約 2.3kg

■ マイクロコンポーネントMDシステム

(UX-QD70-S/UX-QD70-B)

総合

最大外形寸法 幅 445mm × 高さ 231mm ×

奥行350mm

質量 約 9.5kg

- JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

音量を調節する 16

T 55 + 30 45 + 3	
町貨を調削する	.27
ガ 画質を調節する 画像を1コマずつ送る	23
国家と「コペックとの 画面表示言語	27
当田女小口印 もニーパク ヽ,	17
カラーパターン	. /
グループ(フォルダ)	. /U
//// / 機能	52
グループスキップ グループ録音	.44
グループ録音	48
三語設定画面	27
口	. 07
サ 再生できるディスク	
エルスナス ご・フ ク	70
月生でさるアイスグ	. / U
サワントモート	. 16
消音	. 16
消音 字幕を切り換える	26
ブー/、	26
ズームステータスバー	20
人ノータ人ハー	. 00
スライドショー再生	. 36
スローモーション再生	. 23
接続	. 10
その他設定画面	38
タ タイトルサーチ機能	
タイトルサーチ機能	46
グイ 1777	. 4 0
タイトルリザーブ機能	. 54
ダイナミックレンジコントロール	. 38
タイマー	. 62
ダウンミックス	.38
ァー・ タッチイルミネーション	17
ブラブ 170ミヤーション チャイルドロック	67
チャイルドロック20. チャプター20.	. 0 /
ナヤノター20,	. / U
ちょっと見バック	. 22
ディスクを再生する	. 20
ディマー機能	. 17
デキ表示	14
デモ表示 テレビを操作する(リモコン)	. i d
ノレにで床ドタの(ソヒコノ) 吐卦去丰二ナ+12	1.0
時計を表示させる	
トラックマーク	. 50
7 1 - 8 1	4.0
入力レベル	.42
人力レベル	
人力レベル	
人力レベル ハ パンスキャン	. 37
人力レベル ハ パンスキャン	. 37
人力レベル	. 37
人力レベル	. 37 . 71 . 6
人力レベル	. 37 . 71 . 6
人力レベル	. 37 . 71 6 . 45
人力レベル	. 37 . 71 6 . 45
人力レベル	. 37 . 71 6 . 45
人力レベル	. 37 . 71 6 . 45 . 28
ハ パンスキャンファイル	. 37 . 71 6 . 45 . 28 . 29
ハ パンスキャンファイル	. 37 . 71 6 . 45 . 28 . 29
ハ パンスキャンファイル	. 37 . 71 6 . 45 . 28 . 29
ハ パンスキャンファイル	. 37 . 71 6 . 45 . 28 . 29
ハ パンスキャン ファイル 付属品 プログラム再生	. 37 . 71 6 . 45 . 28 . 29
ハ パンスキャン ファイル 付属品 プログラム再生	. 37 . 71 6 . 45 . 28 . 29
ハ パンスキャン	.3764529
ハ パンスキャン	.37.716.45.297192433
ハ パンスキャン ファイル	.37.716 .45 .28 .29 .719 .24 .33
ハ パンスキャン ファイル 付属品	.37 .71 6 .45 .28 .29 .71 9 .24 .33
ハ パンスキャン ファイル 付属品	.37 .71 6 .45 .28 .29 .71 9 .24 .33
ハ パンスキャン	.37 .11 6 .45 .28 .29 .71 .24 .33
ハ パンスキャン	.37 .11 6 .45 .28 .29 .71 .24 .33
ハ パンスキャン	.37 .11 6 .45 .28 .29 .71 .24 .33
ハ パンスキャン	.37 .71
ハ パンスキャン	.37 .71
ハ パンスキャン	.37 .71
ハ パンスキャン ファイル 付属品 プログラム再生 30. プログレッシブモード で ボーナスグループ マ マルチチャンネル音声 メーカーコード メニュー ドメニュー メニューバー ラ ラジオを聞く ランダム再生 31. リージューム再生 40. リジューム再生 40. リピート再生 32. 録音する 48.	.37 .71 6 .28 .29 .71 9 .24 .33 .45 .70 .22 .37 .51
ハ パンスキャン	.37 .71 6 .28 .29 .71 9 .24 .33 .45 .70 .22 .37 .51
ハ パンスキャン ファイル 付属品 プログラム再生 30. プログレッシブモード ボーナスグループ マ マルチチャンネル音声 メーカーコード ターカーコード 31. メニュー メニューバー ラ ラジオを聞く 31. リージョン番号 31. リジューム再生 31. リジューム再生 40. リピート再生 32. 録音する 48.	.37 .71 6 .28 .29 .71 9 .24 .33 .45 .70 .22 .37 .51
ハ パンスキャン	.37 .71 6 .45 .28 .29 .71 9 .24 .33 .70 .22 .37 .51 .46 .51
ハ パンスキャン ファイル 付属品 プログラム再生 30. プログレッシブモード ボーナスグループ マ マルチチャンネル音声 メーカーコード ターカーコード 31. メニュー メニューバー ラ ラジオを聞く 31. リージョン番号 31. リジューム再生 31. リジューム再生 40. リピート再生 32. 録音する 48.	.37 .71 6 .45 .28 .29 .71 9 .24 .33 .70 .22 .37 .51 .46 .51

別売りのオプション品

• RCA ピンコード : CN-180G (1 m)、CN-510E (1 m)

光デジタルケーブル : XN-110SASビデオコード : VC-S110Eコンポーネントビデオコード : VX-DS110

AV コンピュリンク用コード : CN-120ADVD レンズクリーナー : CL-DVDLW CL-DVDLA

• MD レンズクリーナー : CL-MLA

アンテナコネクター : VZ-71A (300 Ω /75 Ω対応)FM フィーダーアンテナ : CN-511A (300 Ω対応)

(アンテナコネクターと一緒に使い)ます。

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。

http://www.victor.co.jp/reg/audio/

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

14月と11にり、組合曲をことの回りの物口は、「もの情報心口にこれ級へだとい。			
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター		
77 ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。	で 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12		

・ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、**76**ページをご覧ください。 ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.ip/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12